

Betriebsanleitung

Linde Elektro-Schlepper P 250 W 20

127 804 2500 D





Linde - Ihr Partner


Linde AG Werksgruppe Flurförderzeuge und Hydraulik



Week II, Aschalfenburg-Nilkheim



Werk I, Aschaffenburg Werk III, Kahl am Main



Fernylet-Lindo Châlolleraul



Lansing Linde Ltd., Barringstoke



Lansing Linde (Blackwood) Ltd., Blackwood

Linde, ein weltweit im Investitions- und Dienstleistungsbereich tätiges Unternehmen, ist mit seinen vier Werksgruppen und über 50 Beteiligungsgesellschaften eines der gro-Ben Industrieunternehmen der Europäischen Gemeinschaft.

Die Werksgruppe Flurförderzeuge und Hydaulik Aschaffenburg zählt zu den international führenden Herstellern von Flurförderzeugen und Hydraulik. Zu ihr gehören sieben Fertigungsbetriebe in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich und Großbritannien sowie Tochtergesellschaften und Niederlassungen in allen wirtschaftlich bedeutenden Ländern.

Linde Flurförderzeuge genießen – dank ihres hohen Qualitätsniveaus in Technik, Leistung und Service – Weltruf.

127 804 2500,0700

Diese Betriebsanleitung zeigt Ihnen alles Wissenswerte über Inbetriebnahme, Fahrweise und Instandhaltung des Linde-Schleppers.

Befolgen Sie die Hinweise zur Bedienung und führen Sie die nach Inspektions- und Wartungsübersicht vorgeschriebenen Arbeiten regelmäßig und zeitgerecht durch.

Zur Sicherheit und zur Wahrung des Garantieanspruchs sind alle Instandhaltungsarbeiten von von Linde zugelassenem Fachpersonal auszuführen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Linde-Schlepper dient zum Transportieren und Ziehen der auf dem Zuglastschild angegebenen Lasten innerhalb eines Temperaturbereichs von 40°C bis -9°C.

Im Besonderen verweisen wir auf die dieser Betriebsanleitung beigefügte Broschüre des VOMA (oder BITA für den britischen Markt) über die sichere und unfallfreie Verwendung von Flurförderzeugen sowie auf die Sicherheitsvorschriften für Gasfahrzeuge und die Vorschriften zur Teilnahme des Schleppers am öffentlichen Straßenverkehr.

Die Broschüre des VDMA (oder BITA für den britischen Markt) für Verwender von Flur- und Geländelörderzeugen sind vom Bedienungs- und Wartungspersonal unbedingt zu befolgen.

Jede Gefährdung durch bestimmungsfremde Verwendung Ist ein durch den Verwender und nicht durch den Hersteller Linde zu vertretender Sachverhalt.

Bevor Ihr Schlepper für Arbeiten eingesetzt werden soll, die in dieser Betriebsableitung nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an den Linde-Vertragshändler.

Ohne vorherige Genehmigung des Herstellers dürfen keine Änderungen oder An- und Umbauten an Ihrem Schlepper vorgenommen werden.

Für Sonderausrüstungen gelten eigene Bedienungsanleitungen, die mit diesen Geräten mitgellefert werden.

Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) beim Einsatz von Flurförderzeugen (FFZ)

Nach dem Arbeitsschutzgesetz hat der Arbeitgeber zu beurteilen, welche Gefährdungen für die Beschäftigten mit der Arbeit verbunden sind und welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind (§ 5 ArBSchG). Das Ergebnis ist zu dokumentieren (§ 6 ArbSchG). Bei Flurförderzeugeinsätzen mit gleichartiger Gefährdungssituation können die Ergebnisse zusammengefaßt werden. Mit der Aufstellung auf Seite 3 geben wir Ihnen eine Hilfestellung, diese Vorschrift zu erfüllen.

Bau und Ausrüstung der Linde-FFZ entsprechen der Maschlnenrichtlinie 89/392/EWG und sie sind dementsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Sie gehören deshalb nicht zum erforderlichen Umfang der Gefährdungsbeurteilung, Anbaugeräte durch die eigene CE-Kennzeichnung ebenfalls nicht. Der Betreiber hat jedoch die Art und Ausrüstung der FFZ so auszuwählen, daß sie den örtlichen Einsatzbestimmungen entsprechen.

Um den Einsatz der Linde-FFZ sicher gestalten zu können, liefern wir bei jedem FFZ neben der Betriebsanleitung die VDMA-Druckschrift "Regeln für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen" mit.

In der Aufstellung sind wesentliche Gefährdungen genannt, welche bei Nichtbeachtung am häufigsten die Ursache von Unfällen sind. Sind betriebsbedingt weitere wesentliche Gefährdungen vorhanden, so müssen diese zusätzlich aufgeführt werden.

In vielen Betrieben werden die Einsatzverhältnisse der FFZ so weit gleichartig sein, daß die Gefahrdungen in einer Aufstellung zusammengefaßt werden können.

Zu beachten sind auch die Aussagen der jeweils zuständigen Berufsgenossenschaft zu diesem Thema.

Technischer Hinweis

Diese Betriebsanleitung darf - auch auszugsweise - nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herstellers vervielfältigt, übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Das Unternehmen Linde arbeitet ständig an der Weiterentwicklung seiner Erzeugnisse. Die Abbildungen und technischen Angaben bezogen auf Ausführung, Ausstattung und konstruktive Gestaltung der Schlepper bleiben technischen Änderungen seltens der Firma Linde im Sinne des Fortschrifts vorbehalten.

Aus den folgenden Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung können deshalb keine Ansprüche geltend gemacht werden.

Alle Anfragen bezüglich Ersatzteilbestellungen für Ihren Linde-Schlepper sind unter Angabe Ihrer vollen Versandanschrift nur an Ihren Linde-Vertragshändler zu richten.

Verwenden Sie im Reparaturfalle nur Original-Linde-Ersatzteile. Nur so ist gewährleistet, dass Ihr Linde-Schlepper auf dem technischen Stand bleibt, wie Sie ihn übernommen haben.

Bei Ersatzteil-Bestellungen sind neben den Teile-Nummem auch

Schlepperlyp	
Fabrikationsnummer / Baujahr :	
Übergabe-Datum	anzugeben.

Übertragen Sie diese Daten bei Übernahme des Schleppers von den Typenschildern am Schlepper zur späteren Verwendung in diese Betriebsanleitung.

Übernahme des Schleppers

Bevor der Linde-Schlepper unser Werk verlässt, wird er einer sorgfältigen Kontrolle unterzogen, um zu gewährleisten, dass er in einwandfreiem Zustand und mit vollständiger Ausrüstung entsprechend der Bestellung in Ihren Besitz gelangt.

Ihr Linde-Vertragshändler ist zu einer nochmaligen Kontrolle und ordnungsgemäßen Übergabe verpflichtet.

Um späteren Reklamationen und Mängeln vorzubeugen, bilten wir Sie, sich selbst zum Zeitpunkt der Übergabe genau von der Funktionstüchtigkeit des Schleppers und der Vollzähligkeit der Ausrüstung zu überzeugen und die ordnungsgemäße Installation des Schleppers auf der Konformitätserklärung des Herstellers zu bestätigen.

Zu jedem Schlepper gehören folgende technische Unterlagen:

- Betriebsanleitung
- EG-Konformitätserklärung
 Der Hersteller bescheinigt, dass das Flurförderzeug den Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht.
- Ersatzteilkatalog
- Broschüre des VDMA (oder BITA für den britischen Markt) für Verwender von Flur- und Geländeförderzeugen.

Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmen beim FFZ-Einsatz

Beschreibung

Gefährdung	Maßnahme	Prüfvermerk x erledigt, - nicht betroffen	Hinweise
FFZ-Ausrüstung entspricht nicht den örtl. Bestimmungen	Überprüfung		Im Zweifelstalle zuständige GAA oder BG fragen
Fehlendes Wissen und mangelnde Eignung des Fahrers	Fahrerausbildung (Sitz- und Stand-FFZ)	0	UVV-VBG 36 - § 7 ZH1/554 Fahrerausweis VDI 3313
	Einweisung bei Mitgänger-FFZ	0	
Benutzung durch Unbefugte	Zugang mit Schlüssel nur für Beauftragte		<u> </u>
FFZ nicht im betriebssicheren Zustand	Wiederkehrende Prüfung und Mängelbeseitigung		UVV-VBG 36 § 9, 37, ZH1/306
Sichtbeschränkung durch Last	Einsatzplanung	0	UVV-VBG 36 § 12
Belastung der Atemluft	Beurteilung der Dieselabgase	0	TRGS 554
	Beurteilung der Treibgasabgase		MAK-Liste
Nicht zulässiger Einsatz (nicht	Betriebsanweisung bekanntmachen		UVV VBG 36 § 5
bestimmungsgemäße Verwendung)	Schriftliche Beauftragung des Fahrers		UVV VBG 36 § 7
	UVV VBG 36, Betrlebsanleitung und VDMA- Druckschrift beachten		
Bei Belankung a) Diesel	UVV VBG 36, Betriebsanleitung und VDMA- Druckschrift beachten	0	
b) Treibgas	UVV VBG 36, Betriebsanleitung und VDMA- Druckschrift beachten		
Beim Laden von Antriebsbatterien	UVV VBG 36, Betriebsanleitung, VDMA- Druckschrift und VDE 0510 beachten	0	VDE 0510: Insbesondere a) Belüftung b) Isolationswert

127 804 2500.0700

Typenschilder - P 250


- 1 Zuglastschild
- 2 Fabrikationsnummer und Batterieschild des Fahrzeugs
- 3 Hersteller
- 4 Fabrikationsnummer/Baujahr
- 5 Achslasten
- 6 Nenntragfähigkeit
- 7 Batteriespannung
- 8 Batteriegewicht
- 9 Zugkraft
- 10 CE-Zeichen (Das CE-Zeichen bestätigt die Einhaltung der EG-Richtlinien für Maschinenbau und sonstiger

einschlägigier Richtlinien)


11 Leergewicht

804 2500,0700





8




Elektro-Schlepper P 250, W 20

Die vierrädrigen Elektro-Schlepper vom Typ 127 erfüllen die EG-Richtlinien und wurden für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in der Industrie und im Kommunalbereich wie z.B. Versand, Herstellung, Gesundheitswesen, Post und Flughäfen entwickelt.

Die wichtigsten Merkmale sind das Ergebnis einer umfassenden Analyse der fördertechnischen Anforderungen und gewährleisten optimale Wirtschaftlichkeit.

Die Fahrerkabine und Bedienungselemente sind nach den neuesten ergonomischen Erkenntnissen ausgelegt. Die Betriebsfunktionen sind zur Gewährleistung eines sicheren und mühelosen Betriebs bedienungsfreundlich angeordnet und ausgelegt.



Inhaltsverzeichnis


Beschreibung		Vor Inbetriebnahme		Feststellbremse	34
Bestimmungsgemäße Verwendung	2	Sicherheitsregeln	23	Feststellbremse anziehen	34
Technischer Hinweis		Sicherheitsrelevante Begriffe		Feststelibremse lösen	34
Übernahme des Schleppers		Umgang mit Schmierstoffen		Not-Ausschaltung	35
Typenschilder (P 250)		UVV-Prüfung		Lenkung	35
Typenschilder (W 20		HInweise zum Einfahren		Wendekreis	35
Technische Daten (P 250)		Prüfungen vor der ersten Inbetriebnahme des	27	Straßenverkehrsbeleuchtung	36
Technische Daten (W 20)		Schieppers	24	Warnblinkleuchten	36
Technische Beschreibung		Tägliche Prüfungen		Bremsleuchten	36
Einführung ,		Batterieabdeckung ölfnen (P 250)		Rückfahrscheinwerfer	36
Fahrerkabine und Bedienungselemente		Motorabdeckung öffnen (P 250)		Richtungsanzeiger	36
Chassis		Batterieabdeckung öffnen (W 20)		Hupe betätigen	37
Antrieb und Kraftübertragung		Motorabdeckung öffnen (W 20)		Scheibenwischer/-wascher	37
Elektrik		Batterieladezustand prüfen		Bedienung des Kriechgang-	
Lenkung		Batterie aufladen		Fernsteuerungsknoptes	38
Beleuchtung		Batterie an Ladegerät anschließen		Heizung	39
Bremsen		Batteriezustand, Säurestand und Säuredichte	= /	Heckscheibenwascher/-wischer	39
Fahrzeugûbersicht (P 250)		prūlen	28	Nebelscheinwerfer	39
Fahrzeugübersicht (W 20)		Batterie ausbauen	29	Kriechgang-Fernsteuerung	39
Bedienungselemente und Anzeigen		Batterie mit Hilfe eines Handpalettenwagen	s	Rundumleuchte	39
Fahreranzeige		ausbauen(W 20)	29	Betriebsleuchten	39
Mehrzweckanzeige		Bedienungselemente und deren Funktion		Batteriespannungs-Sicherungskästen	
Betriebsstundenzähler		Fahrersitz einstellen	30	Batteriespannungs-Sicherungen	41
Wegstreckenzähler		Beifahrersitz einstellen	30	Beleuchtungssicherungen	42
Tachometer		Lenkrad einstellen	31	Richtlinien für das Schleppen von Anhängern	43
Batterieentladeanzeiger		Automatische Anhängekupplung prüfen	31	Einsatzbeispiel für die Schleppleistung (P 250) .	43
Übertemperatur-Warnleuchte		(Ggf.) Reifendruck prüfen	31	Anhänger ankuppeln	44
Bremsflüssigkeits-Meldeleuchte				Anhänger abkuppeln	44
Hydrauliköl-Meldeleuchte der Lenkung		-		Anhänger ankuppeln (automatische Kupplung) .	44
Feststellbremsen-Warnlicht		Bedienung		Anhänger abkuppeln (automatische Kupplung) .	44
Warnlicht		Anfahren	32	Anhänger ziehen,	45
Riegel-Warnleuchte		Geschwindigkeitsschaltung	32	Beladen der Plattform	45
Kriechgeschwindigkeits-Meldeleuchte		Vorwärtstahrt	32	Abschleppvorgang	46
Fernlichtanzeige		Rückwärtsfahrt	32	Kranverladung	47
Fahrtrichtungsanzeiger		Fahrtrichtung wechseln	33	Ansatzstellen für Wagenheber	47
Wende-Blinklicht-Meldelampen		Anfahren an einer Steigung		Fahrerlaubnis	48
Trondo-Bankilont-Weiderampers	. 22	Vor dem Verlassen des Schlepper	33	Data Logger	48
		Nulzbremse	34	Plattform-Seitenteile entfernen	49
		Fußbremse	34	Plattform-Seitenteile herunterklappen	49


Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)


PVC-Schutzdach befestigen	49
instandhaitung	
Maßnahmen vor der Stillegung des Schleppers	50
Wiederinbetriebnahme nach der Stillegung	50
Allgemeine Hinweise	50
Inspektions- und Wartungsübersicht	51
Inspektion und Wartung nach Bedarf	
Schlepper reinigen	53
Radmuttern nachziehen	54
Reifenzustand und -druck kontrollieren	54
Hydraulikölschläuche der Lenkung auswechseln	55
Fluchtung der Vorderräder kontrollieren	55
Feststellbremse nachstellen	55
1000-Stunden-Inspektion und Wartung	
Automatische Anhängerkupplung schmieren	56
Feststellbremse kontrollieren und nachstellen	56
Obere und untere Lenkungsschwenklager	
schmieren	56
Lenkgestängelager schmieren	56
Vordere Bremsklötze auf Verschleiß kontrollieren.	57
Arretierungen und Schamiere aller Türen und	
Abdeckungen kontrollieren und schmieren	57
Zustands- und Sicherheitsprüfung der	
Anschlüsse und Kabel von Motor und Batterie	57
Hydraulikölstand der Lenkung kontrollieren	58
Hydraulikschläuche der Lenkung auf Schäden	
kontrollieren	58
Antriebsachse ablassen und auffüllen	58
Stoßdämpfer auf Schäden kontrollieren	58
2000-Stunden-Inspektion und Wartung	
Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren	59
Antriebssteuerung, Kühlgebläse und	
Luftleitungen reinigen	59

5000-Stunden-Inspektion und Wartung

В	lydrauliköl der Lenkung und Filter wechseln Bremsrohre auf Schäden und Korrosion ontrollieren	
		00
	lydraulikölbehälter-Lüftung der Lenkung uswechseln	61
1000	0-Stunden-Inspektion und Wartung	
В	remsflüssigkeit wechseln	62
Ir	nspektions- und Wartungsdaten	63
		64
		65
V	erdrahtungsschema (mit Kriechgang)	66
	erdrahtungsschema (ohne Kriechgang)	68
V	erdrahtungsschema (Beleuchtung)	70
		74
Р	rinzipskizze Hydrauliksystem	75
	Sachwortverzeichnis	76







IS HINWEISE:

Fahrgeschwindigkeit und Zugkraft des Schleppers sind zwischen den beiden angegebenen Grenzwerten je nach Anwendung programmierbar.

Eine Zugkraft über 13000 N ist nur mit dem LWB-Schlepper bzw. mit dem mit zusätzlichem Ballast bestückten SWB-Schlepper möglich.


Bei der zulässigen Transportleistung pro Stunde handelt es sich um die gesamte Fahrstrecke einschließlich der Rückfahrt und Gefällestrecken.


Bei Anhängelasten von mehr als 9 Tonnen und auf Steigungsstrecken bei allen Anhängelasten wird der Einsatz eines gebremsten Anhängers empfohlen.


Kennzeichen	1.1	Hersteller		Linde	Linde	
	1.2	Тур	1000	P 250 (SWB)	P 250 (LWB)	
	1.3	Fahrantrieb: Batterie, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzstrom		Batterie	Batterie	
ZEX	1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionlerer	-	Fahrersitz	Fahrersitz	
Ven.	1.5	Zugvermögen (Last)	Q (0)	25 1	25 "	
~	1.7	Nennzugkraft	F (N)	5 000 7	5 000 "	
	1.9	Radstand	y (mm)	1 465	1 900	
_	2.1	Eigeogreicht	kg	3 800	4 500	
SWC.	2.2	Achslast mit Last vorn / hinten	kg	2 000/2 100	2 500/2 300	
Gewicht	2.3	Achslast ohne Last vorn / hinten	kg	1 900/1 900	2 400/2 100	
	3.1	Reifen vom / hinten (SE = Superelastik, P = Luft)	- 1	P/P **	PyP *	
en	32	Refergröße, vom	1.176	500 R 9	6.00 R 9	
è	3.3	Refengröße, hinten		7,00 R 12	7.00 R 12	
nuc	3.5	Rüder, Anzahl vorn / hinten (x = angetrieben)		2/2×	2/2×	
Rader und Reifen	3.6	Spurweite, vorne	bto (mm)	1 080	1 080	
Ž.	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ (mm)	1 020	1 020	
_	4.7	Hühe des Schutzdaches (Kabine)	h ₆ (mm)	1 820	1 820	
H	4.8	Hühe des Sitzes / der Stehplattform	h ₂ (mm)	745	745	
	4.12	Höhe der Kupplung	hio (mm)	240, 295, 350, 405	240, 295, 350, 405	
	4.13	Ladehöhe, ohne Last	h ₁₁ (mm)	1 000	1 000	
1965	4.15	Ladeflächenlänge	ly (mm)	1 520	1 955	
Abmessungen	4.17	Überhanglänge, hinten	is (mm)	615	615	
e de	4.18	Ladeflächenlänge	bg (mni)	1 170 (1 120 hinten)	1 170 (1 126 tusten)	
4	4.19	Gesamttinge	((mm)	3 040	3 475	
	4.21	Gesambreile	b, (mm)	1 300	1 300	
	4.32	Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m ₂ (mm)	150	150	
	4.35	Wenderadius	W _a (mm)	2 825	3 275	
	4.36	Kleinster Drehpunktsbständ	b ₁₃ (mm)	935	1 095	
	5.1	Fahrgeschwindigkeit, ohne Nennzuglast	km/h	11/25	11/25	
	5.5	Nennzugkraft über 60 min	N	5 000	5.000	
ellining.	5.6	max. Zugkraft	N	16 000	16 000	
5	5.7	Sieigfahigkeit mit / ohne Nenntast, über 30 min.	%	Siehe Leistungs-diagramm	Siehe Leistungs-diagrammi	
7	5.8	max. Steigfähigseit mit / ohne Nenntast, über 5 min.	%	Siehe Limburgs-diagramm	Siehe Leistungs-diagramm	
	5.10	Betriebsbromse		hydraufisch / elektrisch	hydraulisch / elektrisch	
	6.1	Fahrmotor, Leistung 60 min	kW	20	20	
0	63	Batterie nach IEC		254-2	254-2	
Acitrieb	6.4	Batteriespannung / Nennkapazität (5 Std)	V/Ah	80/440 "	80/700 "	
₹	5.5	Batteriegewicht (± 5%)	kg	1 210	1 863	
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	*		
Sec	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC - Mikrapro-zessor	AC - Mikropro-zessor	
Sonstiges	8.4	Schallpegel am Fahrerohr	dB (A)	*		
60	6.5	Anhängekupplung, Art/Typ, DIN		η	1	

HINWEISE:

- Auf flachem, trockenem Boden mit einem Rollwiderstand von 200 N/t. Spezifische Betriebszustände sind dem Leistungsdiagramm zu entnehmen.
- (Superelastik) Profil-Massivreifen sind lieferbar.
- 3) Werte sind vom Hersteller erhältlich.
- 72 V-Kreis ist fleferbar. Die Zuggeschwindigkeit wird um 10% reduziert.







	1.1	Hersleiler		Linde	Linde		
_	1.2	Тур		W 20 (2 200)	W 20 (2 600)		
he	1.3	Fahrantrieb: Batterie, Diesel, Benzin, Trelbgas, Netzstrom		Batterie	8alterie .		
izei	1.4	Bedlenung: Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer		Fahrersitz	Fahrersitz.		
Kennzeichen	1.5	Zugvermögen (Last)	Q (t)	2	2		
-	1.7	Nennzugkreft mit / ohne Last	F (ℵ)	500/900 ``	500/900		
	1.9	Radstand	y (mm)	1 900	1 900		
_	2.1	Eigengewicht	kg	3 100	3 200		
Gewicht	2.2	Achslast mit Last vorn / hinten	kg	2 300/2 800	2 100/3 100		
ဖြိ	2.3	Achslast ohne Last vorn / hinten	kg	1 800/1 300	1 800/1 400		
	3.1	Reifen vom / hinten (SE = Superelastik, P = Luft)		P/P"	P/P"		
fen	32	Reifengröße, vom		6.00 R 9	6.00 R 9		
Sei	3.3	Reifengröße, hinten		7.00 R 12	7.00 R 12		
Råder und Reifen	3.5	Räder, Anzahl vorn / hinten (x = angetrieben)		2/2x	2/2x		
ager	3.6	Spurweite, vome	b ₁₀ (mm)	1 080	1 080		
čč	3.7	Spurweite, hinten	b11 (mm)	1 020	1 020		
\Box	4.7	Höhe des Schutzdaches (Kabine)	ի ₆ (mm)	1 820	1 820		
	4.8	Höhe des Sitzes / der Stehplattform	ხ₁ (mm)	745	745		
	4.12	Höhe der Kupplung	ի₁₀ (mm)	240, 295, 350, 405	240, 295, 350, 405		
င္မ	4.13	Ladehöhe, ohne Last	իչչ (mm)	840	840		
- Sun	4,16	Ladeflächenlänge	13 (mm)	2 200	2 600		
Abmessungen	4.17	Überhanglänge, hinlen	15 (mm)	730	1 130		
Ab	4.18	LadeRächenlänge	b ₉ (mm)	1 300	1 300		
	4.19	Gesamllänge	lı (mm)	3 520	3 920		
	4.21	Gesamibreite	b₁ (mm)	1 300	1 300		
	4.32	Sodenfreiheit, Mitte Radstand	m ₂ (mm)	150	150		
	4.35	Wenderadius	Wa (mm)	3 275	3 275		
	4.36	Kleinster Drehpunktabstand	6 ₁₃ (mm)	1 095	1 095		
	5.1	Fahrgeschwindigkeit, ohne Nennzuglast	km/h	15/20	15/20	_	
_	5.5	Nennzugkraft über 60 min	N	500/900	500/900		
Leistung	5.6	max, Zugkraft mit / ohne Last	N	3 100/3 500	3 100/3 500		
Leis	5.7	Steigfähigkeit mil / ohne Nennlast, über 30 min.	%	Siehe Leistungs-diagramm	Slehe Leistungs-diagramm		
_	5.8	max. Steigfähigkeit mit / ohne Nennlast, über 5 min.	%	Siehe Leistungs-diagramm	Siehe Leistungs-diagramm		
Į.	5.10	Betriebsbremse		hydraulisch / elektrisch	hydraulisch / elektrisch		
	6.1	Fahrmotor, Leistung 60 min	kW	5	5		
çe	6.3	Batterie nach IEC		254-2	254-2		
Anlrieb	6.4	Batterlespannung / Nennkapazität (5 Std.)	V/Ah	80/240 "	80/240 "		
	6.5	Batteriegewicht (± 5%)	kg	679	679		
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	ч	"		
968	8 1	Art der Fahrsteuerung		AC - Mikropro-zessor	AC - Mikropro-zessor		
Sonstiges	84	Schallpegel am Fahrerohr	dB (A)	11	**		
ŭ	8.5	Anhängekupplung, Art/Typ, DIN		*1			

HINWEISE:

- Auf flachem, trockenem Boden mit einem Rollwiderstand von 200 N/t. Spezifische Betriebszustände sind dem Leistungsdiagramm zu entnehmen.
- (Superelastik) Profil-Massivreifen sind lieferbar.
- 3) Werte sind vom Hersteller erhältlich.
- 72 V-Kreis ist lieferbar.
 Die Zuggeschwindigkeit wird um 10% reduziert.

Einführung

Die Elektro-Schlepper vom Typ 127 sind für maximale Produktivität konzipiert. Der P 250 hat eine maximale Zuglast von 25 Tonnen und eine Fahrgeschwindigkeit ohne Last von maximal 25 km/h. Der W 20 verfügt über eine Plattformkapazität von maximal 2 Tonnen und eine Fahrgeschwindigkeit ohne Last von maximal 20 km/h.

Fahrerkabine und Bedienungselemente

Eine niedrige Stufe erleichtert das Einsteigen in die Fahrerkabine. Der Fahrer ermüdet weniger und arbeitet deshalb betriebssicherer. Die Anordnung aller Bedienungselemente und des Fahrersitzes sorgen für optimalen Bedienungskomfort und effizienten Betrieb.

Die Anordnung der Pedale, Bedienungselemente und des Lenkrades sowie die elektronische Steuerung gewährleisten ein ruhiges Fahrverhalten.

Zu den umfassenden Fahreranzeigen gehören: Betriebsstundenzähler, Batterieentladestandanzeiger, Bremsflüssigkeitsstand, Hydraulikölstand der Lenkung, Beleuchtung, Motodemperatur- und -drehzahlanzeige.

Chassis

Das Chassis (Fahrwerk) ist robust und formsteif ausgeführt. Der niedrige Schwerpunkt sorgt für sicheres Fahrverhalten, die kompakte Größe gewährleistet hervorragende Rangierfähigkeit. Fahrmotor und Elektronik sind gut geschützt im Chassis untergebracht, jedoch für Wartungszwecke gut zugänglich. Die Batterie befindet sich zwischen den beiden Achsen; sie gewährleistet damit optimale Stabilität und lässt sich rasch und problemlos ausbauen.

Antrieb und Kraftübertragung

Der telstungsstarke AC-Antriebsmotor ist mit der Antriebsachse integriert. Die Kraftübertragung zu den Hinterrädern erfolgt über ein Untersetzungsgetriebe. Die Vorderräder sind mit Parabolblattfederaufhängung mit hydraulischen Stoßdämpfern ausgestattet; die Montierung der Hinterachse erfolgt über Längslenker, Schraubenfedem und hydraulische Stoßdämpfer.

Elektrik

Die Schlepper sind mit einer modernen, energiesparenden elektronischen 80 Volt-AC-Steuerung ausgestattet, die eine Nutzbremsung beinhaltet und damit eine stoßfreie Beschleunigung und ein sicheres, präzises Rangieren gewährleistet. Das System gewährleistet einen hohen Energienutzungsgrad und somit eine lange Betriebsdauer pro Batterieladung. Die integrierte Diagnostik über eine CAN-Busverbindung ermöglicht schnelle Wartung und maximale Betriebsbereitschaft.

Lenkung

Die energiesparende über einen AC-Motor im Aussatzbetrieb angetriebene hydrostatische Servolenkung ist äußerst leichtgängig, gewährteistet eine hervorragende Rangierfähigkeit und rationelles Arbeiten.

Beleuchtung

Die Stromzuluhr zu dem 12 Volt-Scheinwerferkreis für den Straßenverkehr erfolgt über einen isolierten DC/DC-Wandler. Die beiden vorderen zurückgesetzten Abblendlichter sind mit integrierten Seitenlampen und separaten Fahrtrichtungsanzeigeleuchten ausgestattet. Zu der Rückleuchtenanordnung gehören Rückleuchten und Heckstrahler, Bremsleuchten, Fahrrichtungsanzeigeleuchten, Rückfahrscheinwerfer und Nebelscheinwerfer, Außerdem sind Warnblinkleuchten und Nummernschildbeleuchtung vorgesehen. Zu der Ausstattung gehört eine externe 7-polige Beleuchtungssteckdose für eine Stromleistung von 12 Volt für die Anhängerbeleuchtung.


Bremsen

Der Schlepper ist mit drei unabhängigen Bremssystemen ausgestattet:

- hydraulische Zweikreis-Scheibenbremsen an allen vier Rädern mit hydraulischem Bremskraftverstärker.
- Handbremse mechanisch mit den Hinterrädern verbunden.
- elektrische Nutzbremsung erfolgt durch progressive Freigabe des Gaspedals; die Nutzenergie fließt zur Batterie zurück.


Fahrzeugübersicht (P 250)

- 1 Beilahrersitz
- Batterieabdeckung
- 3 Batterie
- 4 Steuerungskühlgebläse
- 5 Motorabdeckung
- 6 Stoßdämpfer
- 7 Feder
- 8 Anhängerkupplung
- 9 Antriebsmotor
- 10 Hinterrad
- 11 Lenkzylinder
- 12 Bromssattel
- 13 Vorderrad
- 14 Fahrersitz
- 15 Rückspiegel



127 804 2500.0700

- 1 Beifahrersitz
- 2 Batterieabdeckung
- 3 Batterie
- 4 Steuerungskühlgebläse
- 5 Motorabdeckung
- 6 Stoßdämpfer
- 7 Feder
- 8 Anhängerkupplung
- 9 Antriebsmotor
- 10 Hinterrad
- 11 Lenkzylinder
- 12 Bremssattel
- 13 Vorderrad
- 14 Fahrersitz
- 15 Rückspiegel



Bedienungselemente und Anzeigen


- Schalter f
 ür Straßenverkehrsbeleuchtung
- 2 Fahreranzeigen
- 3 Schalter für Warnblinkleuchte
- 4 Tastatur 1
- 5 Bedienhebel
 Fahrtrichtungsanzeige
 Betätigungseinrichtung
 des Windschutzscheibenwischers
 Windschutzscheibenwascher/-wischer
 Fernlichtsteuerung
- 6 Schaltfeld
- 7 Schlüsselschalter
- 8 Not-Aus-Schafter
- 9 Handbremse
- 10 Heizungsöffnung
- 11 Lenkrad

127 804 2500.0700

- 12 Fahrpedal
- 13 Bremspedal
- 14 Bedienhebel

 Hupe

 Geschwindigkeitsregler
 Fahrtrichtungsschaftung
- Sonderausrüstung



Sonderadsrustum

HINWEIS: Die Position der Bedienhebel 5 und 14 kann optional umgekehrt angeordnet werden.

Folgende Anzeigen sind in einem Instrumentenkombi vor dem Fahrer zusammengefasst:

- Mehrzweckanzeige
- Fahrtrichtungs- und Fahrtanzeige
- Batterieentladeanzeiger
- Übertemperatur-Warnleuchte
- Bremsflüssigkeitsstand-Warnlicht
- Hydraulikölstand der Lenkung
- Inspektions-Warnleuchte
- Riegel-Warnleuchte
- Feststellbremsen-Warnleuchte
- Kriechganganzeige
- Blinker-Meldelampen
- Fernlichtanzeige


Mehrzweckanzeige

Der Fahrer erhält die Informationen über eine Flüssigkristallanzeige (1).

Betriebsartanzeigen (2 bis 6) leuchten zur Klärung der angezeigten Informationen wie folgt auf:

- (2) Fahrgeschwindigkeit in mph bzw. Meilenstand
- (3) Fahrgeschwindigkeit in km/h bzw. Kilometerstand
- (4) Wegstreckenzähler
- (5) Uhrzeit
- (6) Betriebsstundenzähler


^{*} Sonderausstattung, nur bei eingebautem Datenlogger verfügbar,



Betriebsstundenzähler

 Mit Einschalten des Schlüsselschalters leuchtet die "Stundenglas"-Meldeleuchte (2) auf und die Mehrzweckanzeige (1) zeigt die Betriebszeit (bei geschlossenen Schlüsselschalter- und Sitzkontakten) des Fahrzeugs in Stunden an.

Diese Informationen erscheinen in der Anzeige für die Dauer von ca. 10 Sekunden.



127 804 2500.0700

Odometer

Bei eingeschaltetem Schlüsselschalter ohne Fahrtrichtungswahl leuchtet die Wegstreckenzähler-Anzeige (1) in Verbindung mit der km/h- (1) oder Meilenanzeige (2) nach zehn Sekunden auf. In der Mehrzweckanzeige erscheint die Gesamtfahrleistung.

Las HINWEIS: Durch entsprechende Programmierung des Wegstreckenzählers wird die Fahrleistung entweder in Kilometer oder Mellen angezeigt. Wenden Sie sich bitte an Ihren Linde-Vertragshändler.

Tachometer

 Nach Einschalten des Schlüsselschalters, Wahl der Fahrtrichtung und Herunterdrücken des Fahrpedals leuchtet entweder die Kilometer- oder Meilen-Geschwindigkeitsanzeige (1) auf; in der Mehrzweckanzeige erscheint die Fahrzeuggeschwindigkeit.

Fir HINWEIS: Durch entsprechende Programmlerung des Tachometers werden entweder km/h oder mph angezeigt. Wenden Sie sich bitte an Ihren Linde-Vertragshändler.

Batterieentladeanzeiger

Der Batterieentladestandanzeiger der Fahreranzeige ist als vertikales Balkendiagramm mit zehn Segmenten ausgeführt.

Diese Anzeige enthält - in absteigender Reihenfolge von oben - fünf grüne (1), drei gelbe (2) und zwei rote (3) Segmente.

Es leuchtet nur jeweils ein Segment.


Bei einer voll aufgeladenen Batterie leuchtet das oberste grüne Segment.


Mit zunehmender Entladung der Batterie nimmt die Anzeige linear ab, bis bei 28%iger Restladung die unterste rote LED leuchtet und blinkt.


Bei einer 80%igen Entladung (20% Restladung) wird die Leistung verringert.

Die gelbe Kriechgeschwindigkeitsanzeige (4) leuchtet, um den Fahrer über die Leistungsminderung zu informieren.

Die Batterie muss aufgeladen oder ausgewechselt werden.







Übertemperatur-Warnleuchte

Durch längeren Überlastbetrieb kann der Motor oder die Steuerung heißlaufen. Die Übertemperatur-Warnleuchte (1) leuchtet und bei Übertemperaturzustand erscheint in der Mehrzweckanzeige eine Fehlermeldung.

HINWEIS: Bei heißgelaufenem Motor bzw. heißgelaufener Steuerung wird die Leistung reduziert, bis auf normale Betriebstemperatur abgekühlt wird. Die gelbe Kriechgeschwindigkeitsanzeige (2) leuchtet, um den Fahrer über die Leistungsminderung zu informieren.

VORSICHT! Meldet die Anzeige während der Schicht einen heißgelaufenen Motor bzw. eine heißgelaufene Steuerung, ist der Vorgesetzte zu verständigen.

Bremsflüssigkeits-Meldeleuchte

Die rote Meldeleuchte (1) leuchtet bei niedrigem Bremsflüssigkeitsstand auf.



GEFAHR! Den Bremsflüssigkeltsbehälter sofort auffüllen und auf Dichtigkeit überprüfen.

Hydrauliköl-Meldeleuchte der Lenkung


Die rote Meldeleuchte (2) leuchtet bei niedrigem Hydraulikölstand der Lenkung auf.





GEFAHRI Den Hydraulikölbehälter der Lenkung sofort auffüllen und auf Dichtigkeit überprüfen.

Feststellbremsen-Warnlicht

Das rote Warnlicht (1) leuchtet bei angezogener Feststellbremse.









Warnlicht

 Wenn die rote Meldeleuchte (1) blinkt, liegt eine Störung vor. Verständigen Sie bitte Ihren Linde-Vertragshändler.

HINWEIS: Die Blinksequenz zeigt einen Störungscode an, der sich durch eine Hilfemeldung in der Mehrzeckanzeige ergänzen fässt.

HINWEIS: Sonderausstattung zur Anzeige einer fälligen Inspektion: Belm Einschalten des Schlüsselschalters erscheint kurz die Meldung "serv!" in der Mehrzweckanzeige. Wenden Sie sich bitte an Ihren Linde-Vertragshändler.

Riegel-Warnleuchte


Die rote Riegel-Warnleuchte (1) leuchtet beim Versuch einer verriegelten bzw. gesperrten Betriebsfunktion.


Leuchtet die Riegel-Warnleuchte auf, bitte prüfen ob:


- die Feststellbremse gelöst ist.
- der Kriechgang-Fembedienungsschalter ausgeschaltet ist.
- der Sitzschalter betätigt wurde.
- das Fahrpedal beim Einschalten des Schlüsselschalters nicht heruntergedrückt wurde.

Kriechgeschwindigkeits-Meldeleuchte

Die orange Meldeleuchte (1) Jeuchtet bei Leistungsminderung der Steuerung.







127 804 2500.0700

Fernlichtanzeige

Die blaue Anzeige (1) leuchtet bei Fernlicht.


Fahrtrichtungsanzeiger


Die gewählte Fahrtrichtung wird über zwei grüne Pfeile angezeigt. Pfeil (2) leuchtet bei Rückwärtsfahrt, Pfeil (1) leuchtet bei Vorwärtslahrt.


Wende-Blinklicht-Meldelampen

Die Meldelampen (1) informieren den Fahrer über den Betrieb der Fahrtrichtungsanzeiger.

HINWEIS: Wenn Anhänger mit Beleuchtung ausgestattet sind, wird der Fahrer über zusätzliche Anzeigen (2) informiert, wenn die Anhängerblinker funktionieren.







Die zuständigen Personen, besonders das Bedienungs- und Inslandhaltungspersonal, sind vor der Arbeit mit bzw. am Schlepper in die dieser Betriebsanleitung beigefügten Sicherheits-Richtlinien für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen einzuweisen.

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass der Fahrer alle Sicherheitsinformationen versteht.

Beachten Sie bitte die dort aufgeführten Richtlinien und Sicherheitsregeln, z.B.:

- für den Betrieb von Industrieschleppern
- für Fahrwege und Arbeitsbereiche
- für den Fahrer (Rechte, Pflichten und Verhaltensregeln)
- für den Betrieb in Sonderbereichen
- für Ingangsetzen, Fahrbetrieb und Bremsen
- für Wartung und Reparatur
- für Routineinspektionen, UVV-Prülung
- für die Entsorgung von Fett, Öl und Batterien
- für sonstige Risiken

Sorgen Sie als Betreiber (Unternehmer) oder Verantwortlicher für die Einhaltung der vorstehenden Richtfinien und Sicherheitsregeln.

Bei der Einweisung muss sich der Fahrer völlig vertraut machen mit:

- den Besonderheiten des Schleppers (Fußpedale, Handbedienhebel und Schalter, Fahrtrichtungsanzeiger und Vorwärts- / Rückwärtsschaltung)
- Sonderanbauteilen
- Besonderheiten des Betriebs.

Am unbeladenen Schlepper sind Fahr-, Schalt- und Lenkübungen so lange zu trainieren, bis sie sicher beherrscht werden.



GEFAHR! Änderungen der Fahr- oder Bremsparameter sind dem Fahrer unbedingt mitzutellen, damit er sich vor Inbetriebnahme des

Schleppers mit den neuen Betriebseigenschaften vertraut machen kann.

Bei vorschrifts- und zweckmäßigem Schleppereinsatz ist die Standsicherheit gewährleistet. Sollte der Schlepper bei zweckfremdem Einsatz oder einem Bedienungstehler einmal kippen, sind unbedingt die nachstehenden Verhaltensmaßregeln zu beachten.

Sicherheitsrelevante Begriffe

Mit den Signalbegriffen GEFAHR, ACHTUNG, VORSICHT und HINWEIS wird in dieser Betriebsanleitung auf besondere Gefahren oder außergewöhnliche Informationen hingewiesen, die besondere Kennzeichnung erfordern:



GEFAHR! bedeutet, dass bei Nichtbeachtung Personen- oder Lebensgefahr besteht bzw. erheblicher Sachschaden zu erwarten ist.



ACHTUNG! bedeutet, dass bei Nichtbeachlung Personenschaden bzw. erheblicher Sachschaden zu erwarten ist.



VORSICHT! bedeutet, dass bei Nichtbeachtung am Material Beschädigung oder Zerstörung zu erwarten ist.

HINWEIS bedeutet, dass auf technische Zusammenhänge aufmerksam gemacht wird, weil sie selbst für Fachkräfte nicht ohne weiteres ersichtlich sind.

Umgang mit Schmierstoffen

Der Umgang mit Schmierstoffen hat stets sachgemäß und den Herstellervorschriften entsprechend zu erfolgen.

Schmierstoffe dürfen nur in vorgeschriebenen Behältern an vorgeschriebenen Lagerstellen gelagert werden. Sie können brennbar sein, deshalb nicht mit heißen Gegenständen oder mit offener Flamme in Berührung bringen.

Vor dem Schmieren, Filterwechsel oder Reparaturen am Hydraulikölsystem der Lenkung ist die Umgebung des betreffenden Teiles sorgfältig zu reinigen.

Beim Nachfüllen von Kraft- und Schmierstoffen nur saubere Gefäße verwenden.



Bei Benutzung von Schmierstoffen und Reinigungsmitteln die Sicherheits- und Entsorgungshinweise des Herstellers beachten.

Ein Verschütten des Schmierstoffs ist immer zu vermeiden. Verschüttete Flüssigkeit ist sofort mit einem geeigneten Bindemittel zu beseitigen und vorschriftsmäßig zu entsorgen.

Alte oder verschmutzte Schmierstoffe sind ebenfalls vorschriftsmäßig zu entsorgen. Die gesetzlichen Vorschriften sind zu befolgen.

Ausgelauschte Ersatzteile, Filter usw. müssen umweltgerecht entsorgt werden.



ACHTUNG: Gefährlich ist das Eindringen des Hydrauliköls der Lenkung unter Druck in die Haut, z.B. durch Leckage. Bel derartigen Verletzungen ist ärztliche Hilfe erforderlich.



IM FALLE **DES KIPPENS**

Befolgen Sle diese Verhaltensmaßnahmen







Festhalten





Vor Inbetriebnahme

UVV-Prüfung

Nach den Unfallverhütungsvorschriften muss der Schlepper mindestens einmal jährlich durch geschultes Personal auf einwandfreie Funktion überprüft werden. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Linde-Vertragshändler.

Betrieb von Flurförderzeugen auf Betriebsgeländen



ACHTUNG: Bei vielen Betriebsgeländen handelt es sich um sogenannte beschränkt öffentlichen Verkehrsflächen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, Ihre Betriebshaftpflicht-Versicherung dahingehend zu überprüfen, ob bei eventuell auftretenden Schäden auf "beschränkt" öffentlichen Verkehrsflächen Versicherungsschutz für Ihr Flurförderzeug gegenüber Dritten besteht.

Hinweise zum Einfahren

Der Schlepper kann sofort zügig betrieben werden.

Vermeiden Sie jedoch in den ersten 50 Betriebsstunden hohe Dauerlasten.

Die Radmuttern sind täglich vor Arbeitsbeginn und nach jedem Radwechsel nachzuziehen, bis sie sich gesetzt haben, d.h. kein Nachziehen mehr möglich ist.

Die Radmuttern sind auf ein Drehmoment von 195 Nm anzuziehen.

HINWEIS: Beim Anzlehen sind die an der Lenksäule hängenden Anweisungen zu beachten.



Kugelbundmuttern der Radbefestigung nachziehen!

- vor inbetriebnahme
- dann alle 10 Stunden, bis Radmuttern gesetzt
- danach alle 100 Stunden (Anzugsdrehmoment siehe Betriebsanleitung)


141.cdr

Prüfungen vor der ersten Inbetriebnahme des Schleppers

- Fester Sitz der Radmuttern
- Batterieklemmen, Säurestand und -dichte
- Funktion der Bremsanlage
- Funktion der Lenkanlage
- Funktion und Zustand aller Bedienungselemente

Tägliche Prüfungen

- Funktion und Zustand der Bedienungselemente
- Vorschriftsmäßiger Reifendruck und Reifenschäden
- Ladezustand der Batterie



Batterieabdeckung öffnen (P 250)

Zugang zur Batterie:

- Batterieabdeckungs-Verriegelung (2) lösen.
- Batterieabdeckung ganz zurückklappen, bis der Sicherungsstutzen (1) einrastet.

HINWEIS: Vor dem Öffnen der Batterieabdeckung ist die Motorabdeckung zu schließen.


Motorabdeckung öffnen (P 250)


- Motorabdeckungsschloss (1) aufschließen.
- Motorabdeckung ganz öffnen.
- Abdeckung in der geöffneten Stellung mit der Stütze sichern.

HINWEIS: Vor dem Öffnen der Motorabdeckung ist die Batterieabdeckung zu schließen.



ACHTUNG: Der Motor kann sehr heißlaufen. Verbrennungsgefahr!





Batterieabdeckung öffnen (W 20)

Zugang zur Batterie: Die Batterieabdeckung mit Hilfe der beiden vorgesehenen Griffe entfernen.



ACHTUNG: Handhabungsrisiko. Die Abdeckung ist schwer und nur mit Hilfe zu entfernen.

Motorabdeckung öffnen (W 20)


Zugang zu den Fahrt- und Lenkhelfsmotoren: Die Abdeckung mit Hilfe der beiden vorgesehenen Griffe entfernen.




ACHTUNG: Handhabungsrisiko. Die Abdeckung ist schwer und nur mit Hilfe zu entfernen.



ACHTUNG: Der Motor kann sehr heißlaufen. Verbrennungsgefahr!







Batterieladezustand prüfen

- Prüfen, dass der Not-Aus-Schalter (2) entriegelt wurde.
- Schlüsselschalter (3) einschalten.
- Ladezustand der Batterie an der Fahreranzeige (1) prüfen.

Batterie aufladen











VORSICHT! Um einen sicheren Betrieb und eine sichere Wartung der Batterle zu gewährleisten, sind die folgenden Anweisungen zu beachten. Die Batterie enthält eine Lösung aus Schwefelsäure und Wasser als Elektrolyt. Das Elektrolyt ist giftig und ätzend. Deshalb sind bei Arbeiten Im Bereich der Batterie Schutzkleidung und Schutzbrille erforderlich. Belm Aufladen von Batterien werden Gase freigesetzt. Die Batterie ist von Funken und offener Flamme fernzuhalten Explosionsgefahr! In Räumen, wo Batterien aufgeladen oder aufbewahrt werden, muss eine entsprechende Lüftung vorhanden sein.

[137] HINWEIS: Das Eletrolyt muss eine Säuredichte von mindestens 1,14 haben.

Beim Aufladen und Warten der Batterien ist grundsätzlich die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu beachten.

Wenn Sie diese Gebrauchsanweisung nicht haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Linde-Vertragshändler. Beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung für das Batterieladegerät.



ACHTUNG: Keine Metailteile auf die Batterie legen - Kurzschlussgefahr!





VORSICHTI Vor dem Aufladen darf kein Elektrolyt nachgefüllt werden.


Batterie an Ladegerät anschließen

- Feststellbremse anziehen und Schlüsselschalter ausschalten.
- Batterieabdeckung öffnen / entfernen.
- Batteriestecker (4) herausziehen.
- Anschluss des Ladegerâts (5) mit dem Batterleanschluss (4) verbinden.

HINWEIS: Batterien so bald wie möglich aufladen. Die Batterien nie lange halb oder ganz leer stehen lassen.







Batteriezustand, Säurestand und Säuredichte prüfen








VORSICHT! Um einen sicheren Betrieb und eine sichere Wartung der Batterie zu gewährleisten, sind die folgenden Anweisungen zu beachten. Die Batterie enthält eine Lösung aus Schwefelsäure und Wasser als Elektrotyt. Das Eletrolyt ist giftig und ätzend. Deshalb sind bei Arbeiten im Bereich der Batterie Schutzkleidung und Schutzbrille erforderlich. Beim Aufladen von Batterien werden Gase freigesetzt. Die Batterie ist von Funken und offener Flamme fernzuhalten - Explosionsgefahr! In Räumen, wo Batterien aufgeladen oder aufbewahrt werden, muss eine

entsprechende Lüftung vorhanden seln.

- Batterie auf Zellensprünge, angehobene Platten und ausgelaufenes Elektrolyt untersuchen.
- An allen Zellen die Verschlussklappe öffnen und den Säurestand prüfen.
- Der Elektrolytstand muss 10 15 mm über der Plattenoberkante stehen.
- Nach dem Aufladen die Zellen mit destilliertem Wasser auffüllen.
- Oxydationsrückstände von der Zellenoberkante und an den Batteriepolen entfernen.
- Batteriepole mit Vaseline einfetten.
- Polklemmen wieder fest anziehen.
- Säuredichte mit Säureheber pr
 üfen. Das Elektrolyt muss nach dem Aufladen eine Säuredichte von 1,24 - 1,28 haben.

HINWEIS: Entladungen auf unter 20% der Nennkapazität (1,14) sind Tiefentladungen und verkürzen die Lebensdauer der Batterie.





Batterie ausbauen




GEFAHR! Wird die Batterie mittels Kran herausgehoben, sicherstellen, dass sich kein Personal in der Nähe befindet. Es darf nicht unter schwebende Last getreten werden.

Hebezeug und geeignetes vierteiliges isoliertes Hebegeschirr mit ausreichender Tragkraft verwenden (das Batterlegewicht ist dem Typenschild zu entnehmen).

- Feststellbremse anziehen
- Schlüsselschalter ausschalten und Schlüssel abziehen.
- Batterieabdeckung anheben / entfernen.
- Verriegelung der Seltenabdeckung (1) lösen und die Seitenabdeckung ganz aufklappen.
- Das Hebegeschirr an die Batterie anhängen.
- Die Batterle völlig aus dem Fahrgestell hochheben und ablegen.



ACHTUNG: Handhabungsrisiko. Die Batterie ist schwer. Vorsicht bei Entnahme der Batterie aus dem Chassis.




Batterie mit Hilfe eines Handpalettenwagens ausbauen (W 20)

Einen Handpalettenwagen mit ausreichender Tragkraft verwenden (das Batteriegewicht ist dem Typenschild zu entnehmen).

- Den Schlepper auf ebenem Boden abstellen.
- Feststellbremse anziehen
- Schlüsselschalter ausschalten und Schlüssel abziehen.
- Batterieanschluss herausziehen.
- Verriegelung der Seitenabdeckung (1) lösen und die Seitenabdeckung ganz aufklappen.
- Den Handpalettenwagen unter die Batterie fahren.
- Die Batterie völlig aus dem Chassis hochheben.
- Die Batterie aus den Führungsblocks des Chassis herausheben.

HINWEIS: Zum Erzielen eines ausreichenden Hubs sind evti. Holzblöcke auf die Gabel zu legen.





ACHTUNG: Handhabungsrisiko. Die Batterie Ist schwer und nur mit Hilfe zu entfernen.

Vor Inbetriebnahme

27 804 2500.0700

Bedienungselemente und deren Funktion

Sämtliche Bedienungselemente des Schleppers auf korrekten und sicheren Betrieb prülen.

- Funktion der Lenkung pr

 üfen.
- Funktion des Antriebs prüfen.
- Funktion der Nebenbedienungselemente pr
 üfen.

HINWEIS: Bei eingeschaltetem Schlüsselschalter sollte die Fahreranzelge kurz blinken. Sollte eine der Anzeigen nicht blinken, bitte Ihren Vorgesetzten verständigen.



GEFAHR! Niemals einen Schlepper mit defekten Bedienungselementen benutzen.

Fahrersitz einstellen

- Zum Verstellen des Sitzes nach vorne oder hinten den Hebel (1) anheben. Im Sitzen den Fahrersitz in die gewünschte Stellung schieben, Hebel (1) lösen und den Sitz in die nächste Nute einrasten lassen.
- Das Handrad (2) dient zur Straffung der Federung. Durch Drehen des Handrads nach rechts (im Uhrzeigersinn) wird die Spannung reduzien. Durch Drehen des Handrads nach links (entgegen den Uhrzeigersinn) wird die Spannung erhöht.
- Durch Anheben des Hebels (3) die Vorderkante des Sitzes anheben.
- Die Einstellung der Lendenabstützung erfolgt mit Handrad (5).
- Die Neigungsverstellung der Rückenlehne erfolgt mit Hebel (4).




ACHTUNG: Sitzeinstellungen sind nur bei Stillstand des Fahrzeugs vorzunehmen.


HINWEIS: Langes Sitzen belastet die Wirbelsäule in hohem Maße. Beugen Sie vor durch regelmäßige, leichte Ausgleichsgymnastik.


Beifahrersitz einstellen

- Zum Verstellen des Sitzes nach vorne oder hinten den Hebel (3) anheben. Im Sitzen den Sitz in die gewünschte Stellung schieben, Hebel (3) lösen und den Sitz in die nächste Nute einrasten lassen.
- Die Neigungsverstellung der Rückenlehne erfolgt mit Hebel (4).
- Zum Senken der Rückenlehne Hebel (2) anheben.

HINWEIS: Als Sonderausrüstung kann ein volk einstellbarer Beifahrersitz eingebaut werden.







Lenkrad einstellen

Die Neigung der Lenksäule kann für eine bequeme Fahrposition verstellt werden.

- Den Lenksäulen-Einstellhebel (1) lösen.

HINWEIS: Das Schaltwerk kann durch Herausziehen des Hebels ausgeklinkt werden.

- Das Lenkrad in eine bequeme Fahrposition bewegen.
- Den Einstellhebel wieder anziehen.



VORSICHTI Sicherstellen, dass die Lenksäule nach einer Verstellung wieder sicher befestigt ist



ACHTUNG: Lenkradeinstellungen sind nur bei Stillstand des Fahrzeugs vorzunehmen.

Automatische Anhängekupplung* prüfen

Automatische Anhängekupplung auf korrekte Funktion prüfen.


* optional.


(Ggf.) Reifendruck prüfen


HINWEIS: Je nach Anwendung welcht der Reifendruck von den Angaben ab. Siehe Reifendruckschild zwischen den Sitzen.

P 250

Kurzer Radstand	vome	6,5 Bar
	hinten	5,0 Bar
Langer Radstand	vorne	8,0 Bar
	hinten	5,0 Bar
W 20		
	vome	6,5 8ar
	hinten	5,0 Bar









VORSICHT! Passen Sie die Fahrweise grundsätzlich den Gegebenheiten der Fahrstrecke (Unebenheiten usw.) und dem Lastzustand an, besonders in gefährdeten Arbeitsbereichen.

Anfahren

- Batteriestecker einstecken.
- Pr

 üfen, dass der Not-Aus-Schalter (4) entriegelt wurde.
- Auf dem Fahrersitz Platz nehmen, um den Sitzschalter zu betätigen.


HINWEIS: Die Feststellbremse muss angezogen sein, alle Fahrtrichtungshebel müssen in Neutralstellung stehen.

 Schlüssel in den Schlüsselschalter (5) stecken und nach rechts (im Uhrzeigersinn) drehen. Die Fahreranzeige (2) leuchtet auf.

Geschwindigkeitsschaltung

Mit Hilfe des Bedienhebels (1) lässt sich die Höchstgeschwindigkeit begrenzen.

 Für normale Geschwindigkeit den Hebel auf Position "1" drehen; für langsamen Geschwindigkeit den Hebel auf Position "2" drehen.



Vorwärtsfahrt

- Den Bedienhebel (1) nach vome schalten. Die Anzeige für Vorwärtsfahrt (7) in der Fahreranzeige leuchtet auf.
- Die Feststellbremse (3) lösen. Die Feststellbremsen-Leuchte in der Fahreranzeige erlischt.
- Das Fahrpedal (6) feinfühlig treten. Die Fahrgeschwindigkeit des Schleppers hängt von der Pedalstellung ab.

HINWEIS: Rasches Durchtreten des Fahrpedals bewirkt keine höhere Beschleunigung, da die maximale Beschleunigung automatisch gesteuert wird.


HINWEIS: Der Bedienhebel kann optional auf der rechten Seite angeordnet werden.


Rückwärtsfahrt

- Den Bedienhebel (1) nach hinten schaften. Die Anzeige für Rückwärtsfahrt (9) in der Fahreranzeige leuchtet auf.
- Die Feststellbremse (3) lösen. Die Feststellbremsen-Leuchte (8) in der Fahreranzeige erlischt.
- Das Fahrpedal (6) feinfühlig treten. Die Fahrgeschwindigkeit des Schleppers hängt von der Pedalstellung ab.

HINWEIS: Rasches Durchtreten des Fahrpedals bewirkt keine höhere Beschleunigung, da die maximale Beschleunigung automatisch gesteuert wird.

HINWEIS: Der Bedienhebel kann optional auf der rechten Seite angeordnet werden.





Fahrtrichtung wechseln

Fahrpedal (3) zurücknehmen, Fahrtrichtungshebel (1) in entgegengesetzte Fahrtrichtung schalten. Fahrpedal (3) treten; der Schlepper wird jetzt in die neue Richtung beschleunigt.

Der Fahrtrichtungshebel kann ohne Zurücknahme des Fahrpedals in die entgegengesetzte Fahrtrichtung geschaltet werden. Der Schlepper wird elektrisch bis zum Stillstand abgebremst und dann kontinuierlich in die entgegengesetzte Fahrtrichtung beschleunigt.

Anfahren an einer Steigung

Soll der Schlepper an einer Steigung angehalten und wieder angelassen werden, ist wie folgt vorzugehen:

- Das Fahrzeug mit kontrollierter elektrischer und hydraulischer Bremsung zum Stillstand bringen.
- Die Feststellbremse anziehen.
- Zum Anfahren das Fahrpedal treten.

HINWEIS: Die Verriegelungs-Warnleuchte (1) leuchtet auf.

Die Feststellbremse lösen.


Vor dem Verlassen des Schlepper


- Schlepper so abstellen, daß er keine Gefahr oder Behinderung darstellt.
- Handbremse anziehen.
- Schlüsselschalter ausschalten und Schlüssel abziehen.
- Not-Aus-Schalter bedienen,
- Bei längerem Abstellen Batteriestecker abziehen.




VORSICHT! Verlassen Sie sich nicht darauf, dass dle automatisch angezogene Kriechgangbremse* das fahrerlose Fahrzeug sichert.

Bel W 20 optional.







GEFAHR! Zur Notbremsung ist die Fußbremse (1) zu betätigen.

VORSICHTI Die melsten Notbremsungen lassen sich vermeiden, wenn Sie bei gleichmäßiger Geschwindigkeit fahren und auf die Fahr- und Lastbedingungen achten. Plötzliches Abbremsen kann das Verrutschen der Ladung und das Ausbrechen des Anhängers bewirken.

Nutzbremse

Der Schlepper ist mit Nutzbremsung ausgestattet.

Fahrpedal (2) Ioslassen. Der Schlepper wird bis zum Stillstand elektrisch abgebremst.

Fußbremse

- Fahmedal (2) loslassen.
- Bremspedal (1) treten.

HINWEIS: Beim Bedienen des Bremspedals werden die Hydraulikbremsen an den Vorderrädern sowie eine interne Antriebsachsenbremse betätigt.

Feststellbremse

Zum Abstellen des Schleppers wird die mechanische Feststellbremse benutzt. Die interne Antriebsachsenbremse wird angezogen.



HINWEIS: Bei angezogener Feststellbremse leuchtet das Brems-Warnlicht (4) in der Fahreranzeige auf.


Feststellbremse anziehen


Den Feststellbremshebel (3) fest hochziehen.

Feststellbremse tösen

Auslöseknopf oben am Feststellbremshebel (3) drücken und den Hebei herunterdrücken.

GEFAHR! Ein Schlepper mit defekter Bremsanlage darf nicht benutzt werden. Bei offensichtlichem Verschleiß oder Defekten ist Rücksprache mit dem Linde-Vertragshändler zu nehmen.





Not-Ausschaltung, Lenkung

Not-Ausschaltung

Der rote Knopf (1) betätigt beim Drücken den elektrischen Not-Ausschalter. Dadurch wird jegliche Stromzufuhr zum Fahrstromkreis unterbrochen.



GEFAHR: Bei Betätigung des Not-Ausschalters rollt der Schlepper bis zum Stillstand weiter.




GEFAHR: Schlepper mit ist der Kriechgangsteuerung ausgestattet, dann wird bei Betätigung des Not-Aus-Schalters die Kriechgangbremse angezogen. Die Hinterräder werden festgestellt.



GEFAHR: Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters funktionieren Servo-Lenkung und -Bremsung nicht.

Zur Wiederherstellung der Stromversorgung den roten Knopf (1) herausdrehen.



Lenkung

Der Schlepper ist mit hydraulischer Servolenkung ausgestattet; diese leichtgängige Lenkung spricht rasch an und gewährleistet hervorragende Rangierfähigkeit auf engem Raum.



GEFAHR! Bei schwergängiger Lenkung bzw. bei zu viel Spiel ist der Linde-Vertragshändler zu verständigen. Ein Schlepper mit defekter Lenkung darf nicht benutzt werden.

HINWEIS: NIEMALS auf Gefällstrecken wenden. Gefällstrecken NIEMALS quer befahren. In Kurven stets die Geschwindigkeit anpassen.

Wendekreis

P 250 kurzer Radstand	2825
P 250 langer Radstand	3275
W 20	3275

Die Scheinwerfer werden über den Dreipositions-Schalter (1) betätigt.

- Die erste Stellung ist AUS.
- Für Seitenlampe und Rücklicht den Schalter (1) in die zweite Stellung schieben.
- Für Scheinwerfer und Rücklicht den Schalter (1) in die dritte Stellung schieben.

Der Bedienhebel (3) dient zur Schaltung von Fernlicht oder Abblendlicht.

- Für Fernlicht den Hebel ganz nach unten schieben.
- F
 ür Abblendlicht den Hebel nach oben ziehen.

HINWEIS: Die Lichthupe kann durch kurzzeitige Ziehen des Bedienhebels nach oben betätigt werden.

Warnblinkleuchten

- Mit Schalter (2) die Warnblinkleuchten einschalten.

Bremsleuchten

 Die Bremsleuchten leuchten beim Betätigen des Bremspedals auf.

Rückfahrscheinwerfer

 Bei Einlegen des Rückwärtsgangs leuchtet der Rückfahrscheinwerfer auf.


Richtungsanzeiger


Die Richtungsanzeiger werden über den Bedienhebel (3) betätigt.


- Den Hebel zurückschalten, um den linken Richtungsanzeiger einzuschalten.
- Den Hebel vorschalten, um den rechten Richtungsanzeiger einzuschalten.

Die Wendesignal-Meidelampe (4) in der Fahreranzeige blinkt; bei mitgeführtem Anhänger mit Beleuchtung blinken auch die Anhänger-Wendesignal-Meldelampen leuchten (5).

HINWEIS: Die Fahrrichtungsanzeiger schalten nicht von selbst aus. Nach jedem Lenkmanöver sind diese dann von Hand auszuschalten.









Hupe betätigen

Die Hupe dient bei Annäherung an unübersichtliche Einmündungen und Kreuzungen als Warnsignal.

- Durch Drücken des Hebelendes (1) ertönt die Hupe.


HINWEIS: Der Bedienhebel kann optional auf der rechten Seite angeordnet werden.


Scheibenwischer / -wascher

Die Scheibenwischer / - wascher werden über Hebel (2) betätigt.

- Durch Drücken des Hebelendes wird die Wisch-/ Waschfunktion betätigt. Die Wisch-/Waschfunktion wischt automatisch viermal.
- Durch Drehen des Hebels auf Position 'J' wird der intermittierende Scheibenwischer betätigt.
- Durch Drehen des Hebels auf Position ,O' wird die Anlage ausgeschaltet.
- Durch Drehen des Hebels auf Position ,I' wird die langsame Wischanlage betätigt.
- Durch Drehen des Hebels auf Position "II" wird die schnelle Wischanlage betätigt.

HINWEIS: Der Bedienhebei kann optional auf der linken Seite angeordnet werden.





127 804 2500,0700

Bedienung des Kriechgang-Fernsteuerungsknopfes*

Zur Erleichterung der Anhängerkopplung können Kriechgang-Fernbedienungsknöpte an der Rückseite des Schleppers angebracht werden.

- Mit dem Schalter (1) auf Knechgang-Fernsteuerung schalten.
- Den Fahrtrichtungshebel neutral stellen und die Feststellbremse lösen.


Von den Rädern des Schleppers zurücktreten und entweder Taste (4) für Rückwärtsfahrt oder Taste (2) für Vorwärtsfahrt drücken.


Bei jedem Tastendruck bewegt sich der Schlepper über eine kurze Entfernung langsam vorwärts bzw. rückwärts. Im Anschluss an jede Bewegung wird nach einer kurzen Zeit die Kriechgangbremse angezogen.

Der rote Not-Aus-Schalter (3) betätigt die Kriechgangbremse; dadurch wird der Schlepper angehalten und jegliche Stromzuluhr zum Fahrstromkreis unterbrochen.

Zur Wiederherstellung der Stromversorgung den Not-Aus-Schalter (3) drehen und herausziehen. Minwels: Der Not-Aus-Fernsteuerungsknopf (3) funktioniert nur bei eingeschafteter Kriechgang-Fernsteuerung.

* Am W 20 optional





III HINWEIS: Die Lage der einzelnen Schalter im Schaltpult kann unterschiedlich sein.

Heizung *

Die Heizung wird über den Dreipositions-Schalter (1) betätigt.

Position 1 Aus

Position 2 Heizung eingeschaltet, geminderte Leistung

Position 3 Heizung eingeschaltet, volle Leistung

HINWEIS: Wenn die Heizung mit voller Leistung läuft, erfolgt die Kabinentemperaturregelung über einen Thermostat (7).

Der Luftfluss wird über einstellbare Lüftungen (8) geregelt.

Heckscheibenwascher / - wischer *

Heckscheibenwascher / -wischer werden über den Dreipositions-Schalter (2) betätigt.

Position 1 Aus Position 2 Wischen

Position 3 Waschen / Wischen

Nebelscheinwerfer


Die Nebelscheinwerfer werden über den Zweipositions-Schalter (3) betätigt.

Position 1 Aus Position 2 Ein

Kriechgang-Fernsteuerung ***

Ein Zwelpositions-Schalter (4) ermöglicht die Kriechgang-Fernsteuerung.

Position 1 Kriechgang-Fernsteuerung gesperrt Position 2 Kriechgang-Fernsteuerung eingeschaltet



Rundumleuchte **

Die Rundumteuchte wird über einen Zweipositions-Schalter (5) betätigt.


Position 1 Aus Position 2 Ein


Betriebsleuchten ***

Die Betriebsleuchten werden über einen Zweipositions-Schalter (6) betätigt.

Position 1 Aus Position 2 Ein

- * Serienmäßig bei vorgesehener Kabine
- Optional
- ··· Am W 20 optional






Die Kabinenbeleuchtung wird über zwei Schalter an der Kabinendecke betätigt.

Schalter (1) betätigt die Innenbeleuchtung.

Schalter (2) betätigt die Leselampe des Fahrers.

Serienmäßig bei vorgesehener Kabine



Die Batteriespannungs-Sicherungskästen

sin	d im Motorraum untergebracht.			
1	Wandler 24 V-Lüfter	10A	1F26	
2	nicht belegt	10A	1F25	
3	Wandler 12V-Beleuchtung (Sonderausrüstung)	10A	1F24	
4	Wandler 12V-Beleuchlung	10A	1F23	
5	Wandler 12V-Beleuchtung	10A	1F22	
6	Fahrschaltung und Batterie	10A	1F21	
OF	PTIONEN			
7	Nicht belegt		1F17	
8	Nicht belegt		1F16	

9	Nicht belegt		1F15
10	Nicht belegt		1F14
11	Nicht belegt		1F13
12	Kabinenheizung	30A	1F12


HINWEIS: Obwohl diese Sicherungen mit Fahrzeugsicherungen austauschbar sind, DÜRFEN FAHRZEUGSICHERUNGEN NICHT verwendet werden. Nur echte Linde-Sicherungen haben ausreichende Spannungsleistungsfähigkeit, um die ordnungsgemäße Funktion bei Schlepper-Spannungen zu gewährleisten.


Batteriespannungs-Sicherungen

im Motorraum untergebracht.

1	Hauptsicherung	500A	1F1 ·
2	Lenkung	50A	3F1

250A am W 20 mit 5kw-Motor






Beleuchtungssicherungen

sind unter der Bodenplatte der Fahrerkabine untergebracht; Zugang erfolgt durch eine Aussparung.

Hupe	10A	4F1
Seitenlampen-/Scheinwerferschalterrelais	10A	5F1
Linke Seilenlampen	10A	5F2
Rechte Seitenlampen	10A	5F3
Femlicht der Scheinwerter	10A	5F4
Abblendlicht der Scheinwerfer	10A	5F5
Bremslicht	10A	5F6
Hintere Nebelscheinwerfer	10A	5F7
Aückfahrscheinwerfer	10A	5F8
Richtungsanzeiger-Hebel und -Relais	10A	5F9



Richtungsanzeiger und Blinkerrelais	10A	5F10
Rundumleuchte	10A	5F11
Innenbeleuchtung	10A	5F12
Arbeitsscheinwerfer	10A	5F13
Windschutzscheibenwischer/-wascher	10A	9F1
Heckscheibenwischer/-wascher	10A	9F2
Radio/Cassettenspieler	10A	9 F 3
Sitzheizung	10A	9F5
Kabinenheizung-Relaismodul	10A	9F6

HINWEIS: Obwohl diese Sicherungen mlt Fahrzeugsicherungen austauschbar sind, DÜRFEN FAHRZEUGSICHERUNGEN NICHT verwendet werden. Nur echte Linde-Sicherungen haben ausreichende Spannungsleistungsfähigkeit, um die ordnungsgemäße Funktion bei Schlepper-Spannungen zu gewährleisten.

Vor dem Transport von Ladungen Nennzugkraft und -gewicht auf dem rückwärtig am Schlepper angebrachten Schild nachprüfen.

Die Nennzugkraft des Schleppers darf nicht überschritten werden.

Richtlinien für das Schleppen von Anhängern

Die maximale Zugkraft ist die Kraft, die der Schlepper maximal aufbringen kann, um den Anfahrwiderstand der Anhängerlast (kombiniertes Gewicht von Schlepper, Anhängern und Last) zu überwinden.

GEFAHR! Beim Schleppen von Anhängern unter schwierigen Bedingungen, z.B. an Steigungen oder Gefällen, auf eisigem oder glattem Untergrund, Ist zu beachten, dass die Bremsleistung und NICHT die maximale Zugkraft die maximal zulässige Zuladung bestimmt.

VORSICHT! Mit dem Schlepper dürfen keine Schlenenfahrzeuge geschleppt oder Anhänger geschoben werden. Der Schlepper is so zu bedlenen, dass er stets sicher gefahren und abgebremst werden kann.

Einsatzbeispiel für die Schleppleistung (P 250)


Folgende Informationen sind im nachstehende Schleppleistungs-Diagramm abgebildet:

- 1 Fahrstrecke (m)
- 2 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
- 3 Steigung (%)
- 4 Zugkraft (N)
- 5 Anhängergewicht (t)

Das Diagramm bezieht sich auf folgenden Einsatz:

Ein Schlepper mit einer Anhängelast von	10000 kg (A)
kann auf einer maximalen Steigung von	5% (8)
eine Fahrstrecke von	1400 m (C)
mit einer Fahrgeschwindigkeit von	6 - 8 km/h(D)

einmal stündlich zurücklegen.




Fahrbahnen.

[3] HINWEIS: Bei den mit einer durchgehenden Linie dargestellten Last-/Stelgungskombinationen kann ein

HINWEIS: Bei dem zulässigen Transportweg pro Stunde handelt es sich um die gesamte Fahrstrecke, einschließlich der Rückfahrt und möglicher Gefällstrecken.

Wiederanfahren aus dem Stand erfolgen.

HINWEIS: Bei Anhängelasten von mehr als 9 Tonnen und auf Stelgungs-/Gefällstrecken bei allen Anhängelasten wird der Einsatz eines gebremsten Anhängers empfohlen.



ACHTUNG! Beim An- und Abkuppeln von Anhängern müssen Schlepper und Anhänger stets auf ebenem Untergrund stehen. Dabei müssen sich alle Bedienungselemente in Neutralstellung befinden und die Feststellbremse angezogen sein.

Vor dem Ankuppeln eines Anhängers prüfen, ob die Zugvorrichtung des Anhängers und die Anhängerkupplungsgabel des Schleppers zueinander passen.

Darauf achten, dass die Bremsen des Anhängers betätigt bzw. die Räder sicher blockiert sind, damit der Anhänger sich nicht bewegen kann.

Schlepper rückwärts so zum Anhänger fahren, dass sich der Kupplungsbolzen und die Anhängerzugvorrichtung vom Fahrersitz aus gesehen ausgerichtet sind.

Anhänger ankuppeln (Mehrpositions-Kupplung)

- Feststellbremse anziehen.
- Anhängebolzen (2) aus der Anhängekupplung herausziehen.
- Feststellbremse lösen und Anhängergabel in die Anhängerkupplung einführen. Anhängebolzen (2) wieder einsetzen.

- Ggf. Anhängerbeleuchtung an die Beleuchtungssteckdose am Schlepper anschließen und auf korrekte Funktion prüfen. Unterlegkeile von den Rädern des Anhängers entfernen
- bzw. Bremsen des Anhängers lösen.

Anhänger abkuppeln (Mehrpositions-Kupplung)

- Feststellbremse anziehen. Anhänger durch Unterlegkeile sichern bzw. Anhängerbremse anziehen.
- Ggf. Stecker der Anhängerbeleuchtung aus der Beleuchtungs-Steckdose des Schleppers ziehen.
- Anhängebolzen (2) entfernen und Anhänger abkuppeln.


Anhänger ankuppeln (automatische Kupplung)


- Feststellbremse anziehen.
- Hebel (1) an der Kupplung nach oben ziehen.


- Feststellbremse lösen und Anhängergabel in die offene Kupplung einführen. Bei Kontakt schließt die Kupplung und der Hebel (1) schnappt nach unten.
- Feststellbremse anziehen und prüfen, dass der Anhänger sicher angekuppelt ist. Ggf. Anhängerbeleuchtung an die Beleuchtungssteckdose des Schleppers anschließen und auf ordnungsgemäße Funktion prüfen.
- Unterlegkeile entfernen bzw. Bremsen des Anhängers lösen.

Anhänger abkuppeln (automatische Kupplung)


- Feststellbremse anziehen. Anhänger durch Unterlegkeile sichern bzw. Anhängerbremse anziehen.
- Ggf Stecker der Anhängerbeleuchtung aus der Beleuchtungs-Steckdose des Schleppers ziehen.
- Hebel (1) der Kupplung anheben; dadurch wird der Anhänger abgekuppelt.











Anhänger ziehen

Liff HINWEIS: Sie müssen mit dem Bremssystem des zu schleppenden Anhängers vertraut sein.

Darauf achten, dass die Last stabil auf dem Anhänger aufliegt und gleichmäßig verteilt ist. Die Anhängerlast darf die Nennzugkraft des Schleppers nicht überschreiten.

Kontrollieren, wie der Anhänger gelenkt wird. Bei langen Schleppzügen ist dies aufgrund der Verkürzung des Winkels in der Kurve besonders wichtig.

HINWEIS: Im Straßenverkehr muss der Schlepper vorschriftsmäßig mit amtlichem Kennzeichen (Nummernschild) versehen sein. Anhängerbremse lösen und die zum Feststellen des Anhängers angebrachten Unterlegkeile von den Rädern entfernen.

Prüfen, ob die Breite der Anhänger bzw. Ladung das freie Passieren aller Durchfahrten gestattet.

Ggf. Außenspiegel nach Bedarf vor dem Anfahren einstellen. Kontrollieren, ob die Fahrbahn in Fahrtrichtung frei ist. Den Schlepper langsam anfahren, bis die Anhängerkupplung straff ist. Danach sachte die Fahrgeschwindigkeit beschleunigen.

Kurz vor dem Zief den Schlepper und Anhänger allmählich feinfühlig abbremsen. Bei zu plötzlichem Abbremsen kann es zur Verlagerung der Ladung und zum Ausscheren des Anhängers kommen.

HINWEIS: Anhängerzüge können nicht rückwärts "eingeparkt" werden. Sie müssen also lernen, auf Anhleb den richtigen Einschlagwinkel zu wählen.



Schlepper, die der Straßenverkehrszulassungsordnung nicht entsprechen, dürfen NICHT am Straßenverkehr teilnehmen.




GEFAHR! Niemals Beifahrer auf einem Anhänger mitnehmen, es sei den, der Anhänger ist besonders für diesen Zweck ausgestattet.


Beladen der Plattform


Darauf achten, dass die Last stabil auf der Plattform aufliegt und gleichmäßig verteilt ist. Die Last darf die Tragfähigkeit des Schleppers nicht überschreiten.



GEFAHR! Niemals Beifahrer auf der Plattform mitnehmen.







127 804 2500 0700

Abschleppvorgang

VORSICHT! Zur Vermeidung weiterer Schäden darf ein Schlepper mit Getriebeschaden oder defekter Lenkung nicht abgeschleppt werden. Stattdessen ist der Schlepper in Notfällen mit einem Wartungswagen oder anderem geelgneten Gerät zu transportleren.

- Last abladen.
- Sicherstellen, dass der Fahrtrichtungshebel in der Neutralstellung ist.
- Zugfahrzeug (ausreichende Zug- und Abbremskraft beachten) mit STARRER Abschleppstange an der Anhängergabel einhängen.
- Batterie abklemmen.

ACHTUNG! Beim Fahren eines Schleppers, der ohne Kraftantrieb abgeschleppt wird, ist vorsichtig vorzugehen, da Bremsung und Leistung weitgehend reduziert sind und Servolenkung nicht verfügbar ist.

VORSICHT! Beim Abschleppen eines mit Kriechgang' ausgestatteten Schleppers ohne Kraftantrieb ist die automatische Kriechgangbremse zu lösen. Hierzu die Fußbremse zehn Mal durchtreten, um den Hydraulikdruck im Bremsverstärker-/Kriechgangbremssystem zu senken.


- Beim Abschleppen muss eine Person im Schlepper sitzen, um ihn zu lenken und ggf, die Bremsen zu bedienen.
- Beim Schleppen die MAXIMAL ZULÄSSIGE Geschwindigkeit von 10 km/h NICHT ÜBERSCHREITEN.



VORSICHT! Sicherstellen, dass die Zug- und Abbremskraft des Zugfahrzeugs zum sicheren Abschleppen des Schleppers ausreichen.

HINWEIS: Beim Abschleppen am Berg muss die Geschwindigkeit auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Unterlegkeile bereithalten.

Am W20 optional



Kranverladung

Zum Anheben des Schleppers wenden Sie sich bitte an Ihren Linde-Vertragshändler.



GEFAHR! Nur Hebegeschirr und Verladekran mit ausreichender Tragkraft verwenden. Für Gewichte siehe Schlepperbatterie und Typenschilder.



GEFAHR! Bei der Kranverladung des Schleppers ist besonders darauf zu achten, dass sich keine Personen im Arbeitsbereich des Kranes befinden. Nicht unter schwebende Lasten treten!



VORSICHT! Zum Schutz vor Beschädigung Kanthölzer zwischen Schlepper und Hebegeschirr legen.

Ansatzstellen für Wagenheber



GEFAHR! Nur Wagenheber mit ausreichender Tragfähigkeit benutzen (mindestens 3 Tonnen)

Vorderräder


Ein Spezialanhebeblock (1) wird in das Loch an der Vorderecke des Chassis als eine flache Ansatzstelle für den Wagenheber positioniert.




GEFAHR: Sicherstellen, dass der Anhebeblock vorschriftsmäßig It. Abbildung befestigt ist.

Hinterräder

Den Wagenheber gemäß Abbildung unter der hinteren Chassisplatte ansetzen.





Das Fahrerlaubnis-Gerät besteht aus einer zwölfziffrigen Kleintastatur, die in der Fahrerkabine angebracht ist. Zum Betrieb des Schleppers muss der Fahrer eine füntstellige persönliche PIN-Nummer eingeben; dadurch wird unberechtigte Benutzung vermieden.


Anmelden

- Den Schlepper einschalten
- Ihre fünfstellige persönliche PIN-Nummer auf der Kleintastalur (1) eingeben.
- Die Taste ENT (2) drücken.

Abmelden

- Die Taste CLR (3) drücken.
- Den Schlepper ausschalten,

HINWEIS: Wenn der Fahrersitz für längere Zeit unbesetzt ist, meldet der Schlepper automatisch ab; der Fahrer muss seine persönliche PIN-Nummer erneut eingeben, damit er den Schlepper fahren kann.



Data Logger


Der Data Logger besteht aus einer zwölfziffrigen Kleintastatur, die in der Fahrerkabine angebracht ist. Zum Betrieb des Schleppers muss der Fahrer eine fünfstellige persönliche PIN-Nummer eingeben; dadurch wird unberechtigte Benutzung vermieden. Nach dem Anmeldung erfasst der Data Logger verschiedene Schlepperfunktionen und Einsatz, so dass eine Leistungsbewertung von Schlepper und Fahrer möglich ist.

Anmelden

- Den Drehschalter einschalten.
- Ihre fünfstellige persönliche PIN-Nummer auf der Kleintastatur (1) eingeben.
- Die Taste ENT (2) drücken.

Abmelden

- Die Taste CLR (3) drücken.
- Den Drehschalter ausschalten.



HINWEIS: Wenn der Fahrersitz für längere Zeit unbesetzt ist, meldet der Schlepper automatisch ab; der Fahrer muss seine persönliche PIN-Nummer erneut eingeben, damit er den Schlepper fahren kann.



Als Sonderausrüstung kann der Schlepper entweder mit abnehmbaren oder herunterklappbaren Plattform-Seitenteilen mit oder ohne PVC-Schutzdach ausgestattet werden.

Plattform-Seitenteile entfernen


Zum Entfernen der Plattform-Seitenteile das Seitenteil vom Stützrahmen abheben.


Plattform-Seitenteile herunterklappen


Zum Herunterklappen der Plattform-Seitenteile den Federhebel (1) herausziehen und dann zur Freigabe herunterdrücken.

PVC-Schutzdach befestigen

Das PVC-Schutzdach wird entweder geschlossen oder aufgerollt mit den Gurtriemen befestigt.







Wenn der Schlepper länger als zwei Monate außer Betrieb genommen wird, ist er in einem gut gelüfteten, frostfreien, sauberen, trockenen Raum abzustellen. Dann sind folgende Maßnahmen erforderlich:

Maßnahmen für der Stillegung des Schleppers

- Schlepper gründlich reinigen.
- Batteriezustand und Batteriesäurestand pr
 üfen. Batteriepole mit neutralem Fett einschmieren. (Hierbei die Anweisungen des Batterieherstellers beachten).
- Batterie voll aufladen.
- Alle unlackierten Funktionsteile dünn einölen oder einfetten.
- Schlepper abschmieren,
- Alle offenen elektrischen Kontakte mit einem geeigneten Kontaktsprühmittel einsprühen.
- Schlepper mit einer Baumwoll-Staubplane abdecken.

HINWEIS: Keine Kunststoffplane zum Abdecken benutzen, um Kondenswasser zu vermelden.

Wiederinbetriebnahme nach der Stillegung

- Schlepper gründlich reinigen,
- Schlepper abschmieren.
- Batteriepole mit neutralem Fett einschmieren.
- Batteriezustand und Batteriesäurestand prüfen.
- Hydrauliköl in der Lenkung auf Kondenswasser untersuchen, ggf. Ölwechsel.
- Wartungsarbeiten wie vor der ersten Inbetriebnahme durchführen.
- Schlepper in Betrieb nehmen.

Fragen Sie Ihren Linde-Vertragshändler, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, wenn der Schlepper länger als sechs Monate außer Betrieb genommen werden soll.

Allgemeine Hinweise

Ihr Schlepper bleibt nur dann stets in einsatzbereitem Zustand, wenn die Wartungs- und Kontrollarbeiten gemäß den Hinweisen und Anweisungen in dieser Betriebsanleitung regelmäßig durchgeführt werden. Die Instandhaltung darl nur durch qualifiziertes autorisiertes Personal vorgenommen werden. Die Durchführung dieser Arbeiten können Sie im Rahmen eines Wartungsvertrags mit Ihrem Linde-Vertragshändler abstimmen.

Für den Fall, dass Sie die Arbeiten selbst durchführen wollen, empfehlen wir, zumindest die ersten drei Kundendienst-Überprüfungen vom Linde-Händler-Monteur im Beisein Ihres zuständigen Mechanikers in Ihrer Werkstatt durchführen zu lassen, damit Ihr eigenes Werkstattpersonal eingewiesen werden kann.

Bet allen Wartungsarbeiten ist der Schlepper auf einer ebenen Fläche abzustellen und gegen Wegrollen zu sichern. Batterie abklemmen.

ACHTUNG: Vor Arbelten an der automatischen Kriechgangbremse bzw. der Parkbremsenbaugruppe ist der Druck in der Fremdkraftbremsanlage abzulassen. Zum Ablassen des Hydrauflkdrucks in der Fremdkraft-/Kriechgangbremsanlage ist die Fußbremse 20 Mal zu betätigen.

Ohne Genehmigung des Herstellers dürfen keine Änderungen, insbesondere An- und Umbauten, an Ihrem Schlepper vorgenommen werden.

Nach allen Instandhaltungsarbeiten ist mit dem Schlepper eine Funktionsprüfung und ein Probelauf durchzuführen.

HINWEIS: Bei Einsatz des Schleppers unter extremen Bedingungen (z.B. bei extremer Hitze oder Kälte, hoher Staubentwicklung usw.) sind die in der Wartungsübersicht angegebenen Zeitfristen entsprechend zu reduzieren.

ACHTUNG! Den Umgang mit Schmierstoffen beachten!



ACHTUNG! Bei Arbeiten mit Druckluft müssen jederzeit Schutzmaßnahmen getroffen werden (d.h. es sind Schutzbrille und Maske zu tragen).





Inspektions- und Wartungsübersicht

127 804 2500.0700

WARTUNGSARBEITEN Arbeitsbeschreibung siehe Stichwortverzeichnis	nach den ersten 50 Betriebsstunden	t ä g l i c h e Prüfungen	nach Bedarf
Wartungsarbeiten siehe S. 24			
Funktionskontrolle der Bremsen und Lenkung Zustands- und Funktionskontrolle aller Bedienungselemente Radmuttern auf Anzug prüfen Antriebsachse ablassen und auffüllen			
Zustands- und Funktionskontrolle der Bedienungselemente (Ggf.) Reifendruck prüfen Batterieladezustand kontrollieren		•	
Schlepper reinigen Radmuttern nachziehen (mindestens alle 100 Betriebsstunden) Zustandskontrolle der Räder und Reifen Hydraulikölschläuche der Lenkung auswechseln Fiuchtung der Vorderräder kontrollieren und nachstellen			

•	Ì
=	
27 80.	
2500,0700	

WARTUNGSARBEITEN Arbeitsbeschreibung siehe Stichwortverzeichnis	alle 1000 Betriebsstunden	alle 2000 Betriebsstunden	alle 5000 Betriebsstunden	alle 10000 Betriebsstunden
(Ggt.) die automatische Anhängerkupplung schmieren Seilzug der Feststellbremse kontrollieren und nachstellen Obere und untere Lenkungsschwenklager schmieren Lenkgestängelager schmieren Vordere Bremsklötze auf Verschleiß kontrollieren. Arretierungen und Scharniere aller Türen und Abdeckungen kontrollieren und schmieren Zustands- und Sicherheitsprüfung der Motor- und Batteriekabel Hydraulikölstand der Lenkung kontrollieren. Die Hydraulikschläuche der Lenkung auf Schäden kontrollieren Stoßdämpfer auf Schäden kontrollieren. Automatische Zugkupplung schmieren (falls vorgesehen)				
Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren Antriebssteuerung, Kühlgebläse und Luftleitungen reinigen			n!	
Hydrauliköl der Lenkung und Filter wechsein Bremsrohre auf Schäden und Korrosion kontrollieren Hydraulikölbehäller-Lüftung der Lenkung auswechseln Bremsflüssigkeit wechseln				

Schlepper reinigen

HINWEIS: Die erforderliche Reinigung hängt vom Einsatz des Schleppers ab. Bei Einsatz mit aggressiven Mitteln wie beispielsweise Satzwasser, Düngemittel, Chemikalien, Zement usw. ist der Schlepper nach jeder Schicht gründlich zu relnigen.

Permanent versiegelte Lager vor heißem Dampf und Entfettungsmitteln schützen, da das Schmierfett sich dabei aullösen und entweichen kann. Das zerstört die Lager, weil sie nicht nachgeschmiert werden können.

Den Not-Aus-Knopf drücken.




VORSICHT! Beim Reinigen mit Dampf- oder Strahlreinigungsgeräten direkten Kontakt des Strahls mit den Motoren, Steuerung und Isoliermaterial vermeiden. Diese Teile sind

vorher abzudecken.

Öl-Einfüllstutzen und umliegende Flächen sowie die Schmiernippel vor dem Abschmieren gründlich reinigen.

Bei Druckluftreinigung hartnäckige Anlagerung vorher mit einem kalten Reinigungsmittet beseitigen.





ACHTUNG! Bei Arbeiten mit Druckluft müssen jederzeit Schutzmaßnahmen getroffen werden (d.h. es sind Schutzbrille und Maske zu tragen).



7 804 2500,0700

Radmuttern nachziehen



VORSICHT! Die Muttern an allen Rädern müssen mindestens alle 100 Betriebsstunden auf ein Drehmoment von 195 Nm nachgezogen werden.

Die Radmuttern müssen nach jedem Radwechsel angezogen werden, bis sie fest sitzen - d.h., bis das Anzugsmoment dauernd stimmt.

Zustand und Druck der Reifen kontrollieren

- Reifen auf ungew\u00f6hnliche Abnutzung oder Besch\u00e4digung kontrollieren.
- Späne und andere scharfe Gegenstände restlos aus dem Reifenprofil entfernen.

HINWEIS: Wenn der Schlepper im Straßenverkehr eingesetzt wird, müssen die Reifen der Straßenverkehrsordnung entsprechen.

- Ggf. prüfen, ob der Reifendruck an allen Reifen stimmt.

Der Reifendruck hängt von der Reifenart ab. Siehe Reifendruckschilder am Schlepper.


HINWEIS: Je nach Anwendung weicht der Reifendruck von den Angaben ab. Slehe Reifendruckschild zwischen den Sitzen.


P 250

Kurzer Radstand	vorne hinten	6,5 Bar 5,0 Bar
Langer Radstand	vorne hinten	8,0 Bar 5,0 Bar

W 20

vorne	6,5 Bar
hinten	5,0 Bar





Hydraulikschläuche auswechseln

Hydraulikölschläuche der Lenkung sind nach Bedarf auszuwechseln.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, diese Arbeiten von Ihrem Linde-Vertragshändler durchführen zu lassen.

Fluchtung der Vorderräder kontrollieren

Weisen die Vorderräder ungleichmäßigen Verschleiß auf, dann ist die Fluchlung der Vorderräder zu kontrollieren.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, diese Arbeiten von Ihrem Linde-Vertragshändler durchführen zu lassen.


Feststellbremse nachstellen


Bei mehr als 6-fachem Einklicken des Feststellbremshebels ist eine Nachstellung der Feststellbremse erforderlich.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, diese Arbeiten und andere Bremsnachstellungen von Ihrem Linde-Vertragshändler durchführen zu lassen.



GEFAHR! Ein Schlepper mit defekter Bremse darf nicht benutzt werden.





Die automatische Anhängerkupplung schmieren *

 Die Verriegelung der automatischen Anhängerkupplung schmieren.

Obere und untere Lenkungsschwenklager schmieren

Obere und untere Lenkungsschwenklager mit einer Schmierpistole schmieren, bis frisches Schmierfett aus den Lagern austritt.

Lenkgestängelager schmieren

Lenkgestängelager mit einer Schmierpistole schmieren, bis frisches Schmierfett aus den Lagern austritt.


Feststellbremse kontrollieren und nachstellen


HINWEIS: Wir empfehlen dringend, diese Arbeiten und andere Bremsnachstellungen von Ihrem Linde-Vertragshändler durchführen zu lassen.




GEFAHR! Ein Schlepper mit defekter Bremse darf nicht benutzt werden.

Option









Vordere Bremsklötze auf Verschleiß kontrollieren

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, diese Arbeiten und andere Bremsnachstellungen von Ihrem Linde-Vertragshändler durchführen zu lassen.



GEFAHRI Ein Schlepper mit defekter Bremse darf nicht benutzt werden.

Arretierungen und Scharniere aller Türen und Abdeckungen kontrollieren und schmieren*

Arretierungen und Scharniere der Batterieabdeckung, Scharniere und Verriegelung der Motorabdeckung, Scharniere und Arretlerungen der Seitenteile kontrollieren und ggf. schmieren.


Arretierungen und Schamiere aller Türen kontrollieren und schmieren.


Zustands- und Sicherheitsprüfung der Anschlüsse und Kabel von Motor und Batterie


- Batteriestecker abziehen.
- Batteriekabel auf Beschädigung und gute isolierung prüfen,
- Kabelanschlüsse am Elektromotor auf Sicherheit und Rostspuren prüfen.
- Alle Motorkabel auf Beschädigung und gute Isolierung prüfen.

HINWEIS: Angerostete Anschlüsse und beschädigte Kabel führen zu Spannungsverlust und Überhitzung und somit Funktionsstörungen.

Rostspuren entfernen und beschädigte Kabel erneuern.







Hydraulikölstand der Lenkung kontrollieren

HINWEIS: Zur Anzeige von niedrigem Hydrauliköl ist der Schlepper mit einem Hydrauliköl-Füllstandanzeiger ausgestattet. Der Hydraulikölstand sollte trotzdem alle 1000 Betriebsstunden kontrolliert werden.

- Motorabdeckung anheben und entfernen.
- Einfüllverschluss zum Hydraulikölbehälter entfernen.
- Filter entfernen.
- Der Ölstand sollte bis zur Rohroberkante (1) reichen.
- Ggl. mit neuem Öl auffüllen.



beachten.

ACHTUNGI Umgang mit Schmlerstoffen

127-75

Außenmantel der Schläuche auf Anzeichen von Versprödung, Rissen, Blasen, Ballonbildung oder Ritzen prüfen.

Schläuche auf Verwindung, Kinken, Quetschung, bzw. Spannung kontrollieren.


Hydraulikschläuche der Lenkung auf

Defekte Schläuche erneuern.

Schäden kontrollieren

- Prüfen, dass alle Halter, die Schläuche stützen, montiert sind. Verschlissene bzw. beschädigte Halter, die den Schlauch schneiden oder beschädigen könnten, erneuern.
- Auf Anzeichen von Scheuern kontrollieren; sicherstellen, dass die Schläuche keine sehr heiße oder bewegliche Teile berühren.

IN HINWEIS: Sind dle Schläuche Säuren, Lösungsmitteln, Dampfreinigung, Salzwasser oder Ozon ausgesetzt, ist das Inspektionsintervall zu verkürzen.




Antriebsachse ablassen und auffüllen

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, diese Arbeiten von Ihrem Linde-Vertragshändler durchführen zu lassen.

Stoßdämpfer auf Schäden kontrollieren

- Vordere und hintere Stoßdämpfer auf Rostspuren und Lecks kontrollieren.
- Gummibuchsen der Dämpfer auf Sprungschäden bzw. Verschleiß kontrollieren.





Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren

HINWEIS: Zur Anzeige von niedrigem Bremsflüssigkeitsstand ist der Schlepper mit einer Bremsflüssigkeitsstandanzeige ausgestattet. Der Bremsflüssigkeitsstand sollte trotzdem alle 2000 Betriebsstunden kontrolliert werden.

- Abdeckung am Bremsflüssigkeitsbehälter, der sich zwischen den Silzen befindet, entfernen.
- Einfülkappe am Behälter herausschrauben. Kontrollieren, ob die Bremsflüssigkeit die obere Füllmarke erreicht.
- Bei Bedarf Bremsflüssigkeit gemäß der Schmiertabelle nachfüllen.



ACHTUNG! Umgang mit Schmierstoffen beachten!


Antriebssteuerung, Kühlgebläse und Luftleitungen reinigen.


- Schlüsselschalter ausschalten und die Batterie abklemmen.
- Motorabdeckung anheben und entfernen.
- Kühlgebläse entfernen und angesammelten Staub mit sauberer, trockener Druckluft entfernen.
- Steuerungsabdeckung entfernen und angesammelten Staub mit sauberer, trockener Druckluft von der Abdeckung und der Steuerung entfernen.
- Angesammellen Staub mit sauberer, trockener Druckluft vom Kühlblech der Steuerung entfernen.
- Abdeckung und Gebläse wieder einbauen.



ACHTUNG! Bei Arbeiten mit Druckluft müssen jederzeit Schutzmaßnahmen getroffen werden (d.h. es sind Schutzbrille und Maske zu tragen).







Hydrauliköl der Lenkung und Filter wechseln


- Motorabdeckung anheben und entfernen.
- Hydraulikölfilter entfernen und wegwerfen.
- Eine geeignete Schale unter den Hydraulikölbehälter stellen.
- Ablassstopfen entfernen und das Öl ablassen.
- Ablassstoplen wieder anbringen.
- Behälter bis auf den vorschriftsmäßigen Stand mit neuem Hydrauliköl auffüllen.
- Neuen Hydraulikölfitter einbauen.




ACHTUNG! Umgang mit Schmierstoffen beachten!



ACHTUNG! Nach dem Auffüllen des Behälters Lenkung auf korrekte Funktion prüfen.






Bremsrohre auf Schäden und Korrosion kontrollieren

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, diese Arbeiten von ihrem Linde-Vertragshändler durchführen zu lassen.




GEFAHR! Ein Schlepper mit defekter Bremse darf nicht benutzt werden.





Hydraulikölbehälter-Lüftung der Lenkung auswechseln

- Motorabdeckung anheben und entfernen,
- Lüfter herausstemmen und wegwerfen.
- Neuen Lüfter einbauen.




Bremsflüssigkeit wechseln



VORSICHT! Die Bremsflüssigkeit ist alle 10000 Betriebsstunden zu wechsein.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, diese Arbeiten und andere Bremsnachstellungen von Ihrem Linde-Vertragshändler durchführen zu lassen.



Inspektions- und Wartungsdaten

Wartung

Nr.	Baugruppe	Material/Schmierstoffe	Kapazität/Eins	stellwert
1	Rückleitungsfilter für das Hydrauliköl der Lenkung	Filterelement		
2	Tankentlüfter für das Hydrauliköl der Lenkung	Lüfterelement		
3	Räder		vorne hinten	195 Nm 195 Nm
4	Reifen (P 250) kurzer Radstand		vome hinten	6,5 Bar 5,0 Bar
	Reifen (P 250) langer Radstand		vorne hinten	8,0 Bar 5,0 Bar
	Reifen (W 20)		vorne hinten	6,5 Bar 5,0 Bar
5	Bremssystem	Bremsflüssigkeit		nach Bedarf
6	Elektrik Lenkpumpenmotor Hauptkreis Nebenkreise Heizkreis Beleuchtungskreis	Sicherung Sicherung Sicherungen Sicherung Sicherungen		1 x 50A 1 x 500A (250A bei 5kW W 20) 6 x 10A 1 x 30A 19 x 10A
7	Batterie	Destilliertes Wasser		nach Bedarf
		Säurefreies Schmierfett		nach Bedarf
8	Lenkgestänge	Mehrzweck-Schmierfett		nach Bedarf
9	Arretierungen und Scharniere	Allzwecköl		nach Bedarf
10	Lenkanlage	Hydrauliköl		10 Liter



Empfohlene Schmierstoffe

Hydrauliköl für die Servolenkung

Hydrauliköl Klasse HVLP nach DIN 51524 Teil 2 Viskosität ISO VG 22 Trübungspunkt nach IP 216.82 niedriger als -30°C Viskositätsindex mindestens 235 Teil-Nummer 7.3274.00.140

HINWEIS: Die vorstehenden Ölempfehlungen sind Annäherungswerte. Im Zweifelsfall setzen Sie sich bitte mit Ihrem Linde-Vertragshändler in Verbindung.

Mehrzweck-Schmierfett

Schmierfett auf Lithiumbasis nach OIN 51825, KP2K-20 Teil-Nummer 7.3374.00.160

Antriebsachsenöl

Nur folgende Schmierstoffe sind für den Gebrauch zugelassen:

Mobil Aral Agri-Flüssigkeit 424 HGS-Flüssigkeit

Esso Drehmoment-Flüssigkeit

Teil-Nummer 7,3260,00,061

Allzwecköl

Motorenöl SAE 20W/50 Teil-Nummer 7,3259.00,081

Bremsflüssigkeit

Nur folgende Bremsflüssigkeiten sind für den Gebrauch zugelassen:

Shell

Universal-Brems-

und Kupplungsflüssigkeit DOT 4


Esso Agip Bremsflüssigkeit DOT 4 Bremsflüssigkeit DOT 4


Teil-Nummer 7.3275.00.020

HINWEIS: Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Linde-Vertragshändler.




ACHTUNG: Bitte die Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Schmierstoffen beachten.





FARBCODIERUNG				
GN ≃ GRÛN				
BU = BLAU				
VT = LILA				
GY = GRAU				
WH = WEISS				

Verdrahtungsschema (ohne Kriechgang)




FARBCODIERUNG				
BX = SCHWARZ	GN = GRŪN			
BN = BRAUN	BU = BLAU			
OG = ORANGE	VT = ULA			
YE = GEL8	GY = GRAU			
ND = ROT	WH = WEISS			

127 804 2500.0700

Verdrahtungsschema (ohne Kriechgang) - Schlüssel

1A1	Antriebssteuerung	6-13,37-76	X15	Steckverbinder, 10-polig, Antriebsmotor 4	6,66-72
1A4	Gaspedal	56-61	X23	Steckverbinder, 2-polig,	
3A1	Lenksteuerung	13-20,80-93		Temperatursensor 1B12	46-47
	ŭ	·	X24	Steckverbinder, 6-polig,	
1B1	Codiereinrichtung - Antriebsmotor	64-68		Antriebscodiereinrichtung	65-68
1B12	Sensor - Antriebsmotortemperatur	45-48	X25	Steckverbinder, 10-polig,	
3B11	Sensor - Lenkmotortemperatur	91-93			1, 65-66
5B11	Thermostat - Datenlogger	93-95	X26	Steckverbinder, 2-polig,	·
	-			Temperatursensor 3B11	91-92
1F1	Sicherung - Antrieb	11	X30	Steckverbinder, 10-polig,	
1F21	Sicherung - Antriebssteuerung	37-38		Armaturenbrett 41-42, 49-50, 57-59	9, 65-66
1F26	Sicherung - 24 Volt-Umwandler	19-20	X31	Steckverbinder, 16-polig,	•
3F1	Sicherung - Lenkung	14-15		Armaturenbrett 58-61,69-7	72.81.91
	3 3	•	1X2	Steckverbinder, 3-polig,	-,- ,
1K1A	Schaltschütz - Leitung	11-12,78-80		Handbremsenschalter	48-51
1K1B	Schaltschütz - Leitung	11-12,75-77	1X9	Steckverbinder, 4-polig,	
1K25	Magnetventil - Kriechgangbremse	34-37		Fahrtrichtungshebel	58-62
1K26	Relais - Rückfahrleuchte	43-45	1X10	Steckverbinder, 4-polig, Gaspedal	57-60
			1X13	Steckverbinder, 29-polig,	
1M1	Antriebsmotor	3-5		Antriebssteuerung	39-76
3M1	Lenkmotor	21-23	1X32	Steckverbinder, 3-polig, Sitzschalter	40-42
9M2	Motor - Gebläse	28-30	1X40	Steckverbinder, 3-polig,	
9M3	Motor - Gebläse	32-34		Bremspedalschalter	52-54
			3X1	Steckverbinder, 16-polig, Lenksteuerung	83-92
6P1	Anzeige	68-74	6X2	Steckverbinder, 6-polig, Anzeige	69-72
	·		6X6	Steckverbinder, 4-polig, Diagnose	88-90
5R1	Widerstand	74-75	6X7	Steckverbinder, 4-polig, Diagnose	88-90
			6X60	Steckverbinder, 4-polig, Datenlogger	95-96
S1	Schlüsselschalter	65-66	9X1	Steckverbinder, 2-polig, Ventilator 9M1	28-29
1S1	Schalter - Sitz	40-42	9X2	Steckverbinder, 2-polig, Ventilator 9M2	32-33
1S2	Schalter - Handbremse	48-51	9X3	Steckverbinder, 4-polig, 24V-Umwandler	20-24
1S6	Schalter - Fahrtrichtungshebel	58-62		, 5	
1S7	Schalter - Bremspedal	52-54			
1S22	Schalter - Akkumulator	87-90			
7\$2	Schalter - Not-Aus	65-66			
U1S	Umwandler 80/24V	21-23			
1V11	Freilaufdiode 1K1A	78-79			
1V12	Freilaufdiode 1K26	32-33			
X5	Steckverbinder, 2-polig, Schlüssels				
X11	Steckverbinder, 16-polig, Antriebsst 24,31-32,65-66,7	_			
X12	Steckverbinder, 6-polig, 1K26	35			



5F3

5F4

5F5

Sicherung - Seiten-/Rückleuchte, rechts

Sicherung - Fernlicht

Sicherung - Abblendlicht

Verdrahtungsschema (Beleuchtung) - Schlüssel

9A 11	Stereoradiocassette	148-154	5F6	Sicherung - Bremslichter	110	S12A	Schalter - Abblend-/Fem-/Blinklicht
1B5	Rückfahralarm	97	5F7	Sicherung - hintere Nebelscheinwerfer	84	S12B	Schalter - Fahrtrichtungsanzeiger
9B11	Lautsprecher, links	159	5F8	Sicherung - Rückfahrscheinwerfer	95	S12C	Schalter - Windschutzscheibenwascher/
9812	Lautsprecher, rechts	159					-wischer
5E1	Fern-/Abblendlicht, links	57	5F9	Sicherung - Fahrtrichtungsanzeiger	15	S98	Schalter - Fernanhängerkupplung
5E2	Fern-/Abblendlicht, rechts	76	5F10	Sicherung - Warnblinkleuchte	23	\$99	Schalter - Fernanhängerkupplung
5E3	Rücklicht (Chassis), links	44	5F11	Sicherung - Rondumleuchte	138	3S1	Schalter - Hydraulikölstand der Lenkung
5E4	Rücklicht (Chassis), rechts	53	5F12	Sicherung - Innenbeleuchtung	137	5S1	Schalter - Seiten-/Fernlicht
5E5	Seitenleuchte, links	48	5F13	Sicherung - Arbeitsscheinwerfer	144		
5E6	Seitenleuchte, rechts	55	9F1	Sicherung -		5S2	Schalter - Warnblinkleuchten
5E7	Bremsleuchte (Chassis), links	104		Windschutzscheibenwascher/-wischer	187	586	Schalter - Bremsflüssigkeitsstand
5E8	Bremsleuchte (Chassis), rechts	106	9F2	Sicherung -		5S7	Schalter - Bremstichter -
5E9	vorderes Blinklicht, links	16		Heckscheibenwascher/-wischer	120	5811	Schalter - Rundumleuchte
5E10	vorderes Blinklicht, rechts	23	9F3	Sicherung - Radiocassette	152	5S12	Schalter - hintere Nebelscheinwerfer
5E11	hinteres Blinklicht (Chassis), links	20	9F5	Sicherung - beheizter Sitz	158	5S13	Schalter - Arbeitsscheinwerfer
5E12	hinteres Blinklicht (Chassis), rechts	27	9F6	Sicherung - Heizungsschalter	155	5S14	Schalter - Arbeitsleuchten
5E13	Nummernschildbeleuchtung	46	9F7	Sicherung - Fernanhängerkupplung	167	9S2	Schalter - Heckscheibenwascher/
5E15	hinterer Nebel- oder		9F8	Sicherung - 12V-Schlüsselschalter	161		-wischer
	Rücklahrscheinwerfer (Kabine), links	86	9F11	Sicherung - Radiocassette	152	984	Schalter - beheizter Sitz
5E16	hinterer Nebel- oder		4H1	Hupe	121	U11	Umwandler 80/12V
	Rückfahrscheinwerfer (Kabine), rechts	88	K98	Relais - Fernanhängerkupplung	175-176	U12	Umwandler 80/12V
5E17	hinterer Nebel- oder		К99	Relais - Fernanhängerkupplung	167-169	U13	Umwandler 80/12V
	Rückfahrscheinwerfer (Chassis), links	90	1K26	Relais - Rúckwärtsfahrt	94	9W11	Radioantenne
5E18	hinterer Nebel- oder		5K1	Blinkgeber	20-23	X86	Anhängersteckdose
	Rückfahrscheinwerfer (Chassis), rechts	92	5K11	Relais - Seiten-/Rückleuchten, links	47-48	4Z1	Unterdrückung - Hupe
5E19	Innenbeleuchtung	132-137	5K12	Relais - Seiten-/Rückleuchten, rechts	54-56		one and a second
5E20	Rundum- oder Blinkleuchte	133-138	5K13	Relais - Fernlicht, links	63-65		
5E21	Rücklicht (Kabine), links	50	5K14	Relais - Abblendlicht, links	68-69		
5E22	Rücklicht (Kabine), rechts	57	5K15	Relais - Fernlicht, rechts	72-74		
5E23	Bremsleuchte (Kabine), links	108	5K16	Relais - Abblendlicht, rechts	77-78		
5E24	Bremsleuchte (Kabine), rechts	110	5K17	Relais - Bremslichter	108-109		
5E25	hinteres Blinklicht (Kabine), links	18	5K18	Relais - hintere Nebelscheinwerfer	83-85		
5E26	hinteres Blinklicht (Kabine), rechts	25	5K19	Relais - Fahrtrichtungsanzeiger, links	14-16		
5E27	Arbeitsscheinwerfer, links	143	5K20	Relais - Fahrtrichtungsanzeiger, rechts			
5E26	Arbeitsscheinwerfer, rechts	146	5K21	Relais - beheizter Sitz	155-157		
9E12A	Beheizter Sitz	160-161	9K1	Relais - Windschutzscheibenwascher/			
9E12B	Beheizter Sitz	160-161	31(1	-wischer	185-189		
9E13	Beheizter Beifahrersitz	165	9M2	Motor - Windschutzscheibenwischer	176-178		
1F22	Sicherung 12-Voll-Umwandler U12	1	9M3	Motor - Heckscheibenwischer	120-123		
1F23	Sicherung 12-Voll-Umwandler U11	3	9M4	Motor - Windschutzscheibenwascher	196		
1F24	Sicherung 12-Volt-Umwandler U13	2	9M5	Motor - Heckscheibenwascher	128		
	Sicherung - Hune	120	9546	Motor - Fernanhangerkupplugg	173.175		
1F24 4F1 5F1	Sicherung - Hupe Sicherung - Lichtschalter	120 47	9M6 6P1	Motor - Fernanhängerkupplung Anzeige	173-175 34-44, 116		

Schalterlampe - Kriechgang

Schalter - Hupe/Geschwindigkeit

166

116-120

eingeschaltet

1511

S11A

56

70

74

61-65

182-189 175-178

175-178

29-34 91

144-146 102-103

120-124 155-157


4-6 4-6 4-7 154 32-37

108 138-139 81-82

15

89 47-51

FARBCODIERUNG					
BK = SCHWARZ	GN = GRŮN				
BN = BRAUN	8U = BLAU				
OG = ORANGE	VT = LILA				
YE = GELB	GY = GRAU				
RO = ROT	WH = WEISS				



5F2

5F3

5F4

Verdrahtungsschema (Beleuchtung) - Schlüssel

Sicherung - Seiten-/Rückleuchte, links

Sicherung - Fernlicht

Sicherung - Seiten-/Rückleuchte, rechts

53

56

70

1\$11

S11A

S12A

0.4.4	Characteristic	140 154	555	Cishawaa Ahalaadiisha	7.4	0400	Cabaltan Cabatiahtunananian	
9A11 1B5	Stereoradiocassette	148-154	5F5	Sicherung - Abblendlicht	74	\$12B	Schalter - Fahrtrichtungsanzeiger	.,
9811	Rückfahralarm	97	5F6	Sicherung - Bremslichter	110	S12C	Schalter - Windschutzscheibenwascher	
9B12	Lautsprecher, links	159	5F7	Sicherung - hintere Nebelscheinwerfer		000	-wischer	1
	Lautsprecher, rechts	159	5F8	Sicherung - Rückfahrscheinwerter	95	S98	Schalter - Fernanhängerkupplung	1
5E1 5E2	Fern-/Abblendlicht, links	57	5F9	Sicherung - Fahrtrichtungsanzeiger	15	S99	Schalter - Fernanhängerkupplung	- 1
	Fern-/Abblendlicht, rechts	76	5F10	Sicherung - Warnblinkleuchte	23	3S1	Schalter - Hydraulikölstand der Lenkung	9
5E3	Rücklicht (Chassis), links	44	5F11	Sicherung - Rundumleuchte	138	5\$1	Schalter - Seiten-/Fernlicht	
5E4	Rücklicht (Chassis), rechts	53	5F12	Sicherung - Innenbeleuchtung	137	5S2	Schalter - Warnblinkleuchten	
5E5	Seitenleuchte, links	48	5F13	Sicherung - Arbeitsscheinwerfer	144	556	Schalter - Bremsflüssigkeitsstand	
5E6	Seitenleuchte, rechts	55	9F1	Sicherung - Windschutzscheibenwasch		587	Schalter - Bremslichter	
5E7	Bremsleuchte (Chassis), links	104	250	-wischer	187	5511	Schalter - Rundumleuchte	1
5E8	Bremsleuchte (Chassis), rechts	106	9F2	Sicherung - Heckscheibenwascher/-wis		5812	Schalter - hintere Nebelscheinwerfer	
5E9	vorderes Blinklicht, links	16	9F3	Sicherung - Radiocassette	152	5S13	Schalter - Arbeitsscheinwerfer	1
5E10	vorderes Blinklicht, rechts	23	9F5	Sicherung - beheizter Sitz	158	5S14	Schalter - Arbeitsleuchten	1
5E11	hinteres Blinklicht (Chassis), links	20	9F6	Sicherung - Heizungsschalter	155	9\$2	Schalter - Heckscheibenwascher/	
5E12	hinteres Blinklicht (Chassis), rechts	27	9F7	Sicherung - Fernanhängerkupplung	167		-wischer	1
5E13	Nummernschildbeleuchtung	46	9F8	Sicherung - 12V-Schlüsselschalter	161	9S4	Schalter - beheizter Sitz	1
5E15	hinterer Nebel- oder		9F11	Sicherung - Radiocassette	152	U11	Umwandler 80/12V	
	Rückfahrscheinwerfer (Kabine), links	86	4H1	Hupe	121	U12	Umwandler 80/12V	
5E16	hinterer Nebel- oder		K98	Relais - Fernanhängerkupplung	175-176	U13	Umwandler 80/12V	
	Rückfahrscheinwerfer (Kabine), rechts	88	K99	Relais - Fernanhängerkupplung	167-169	9W11	Radioantenne	
5E17	hinterer Nebel- oder		1K26	Relais - Rückwärtsfahrt	94	X86	Anhängersteckdose	
	Rückfahrscheinwerfer (Chassis), links	90	5K1	Blinkgeber	20-23	4Z1	Unterdrückung - Hupe	
5E18	hinterer Nebel- oder		5K11	Relais - Seiten-/Rückleuchten, links	47-48			
	Rückfahrscheinwerfer (Chassis), rechts	92	5K12	Relais - Seiten-/Rückleuchten, rechts	54-56			
5E19	innenbeleuchtung	132-137	5K13	Relais - Fernlicht, links	63-65			
5E20	Rundum- oder Blinkleuchte	133-138	5K14	Relais - Abblendlicht, finks	68-69			
5E21	Rücklicht (Kabine), links	50	5K15	Relais - Fernlicht, rechts	72-74			
5E22	Rücklicht (Kabine), rechts	57	5K16	Relais - Abblendlicht, rechts	77-78			
5E23	Bremsleuchte (Kabine), links	108	5K17	Relais - Bremslichter	108-109			
5E24	Bremsleuchte (Kabine), rechts	110	5K18	Relais - hintere Nebelscheinwerfer	83-85			
5E25	hinteres Blinklicht (Kabine), links	18	5K19	Relais - Fahrtrichtungsanzeiger, links	14-16			
5E26	hinteres Blinklicht (Kabine), rechts	25	5K20	Relais - Fahrtrichtungsanzeiger, rechts	21-23			
5E27	Arbeitsscheinwerfer, links	143	5K21	Relais - beheizter Sitz	155-157			
5E26	Arbeitsscheinwerfer, rechts	146	9K1	Relais - Windschutzscheibenwascher/				
9E12A		160-161		-wischer	185-189			
9E12B		160-161	9M2	Motor - Windschutzscheibenwischer	176-178			
9E13	Beheizter Beifahrersitz	165	9M3	Motor - Heckscheibenwischer	120-123			
1F22	Sicherung 12-Voll-Umwandler U12	1	9M4	Motor - Windschutzscheibenwascher	196			
1F23	Sicherung 12-Volt-Umwandler U11	3	9M5	Motor - Heckscheibenwascher	128			
1F24	Sicherung 12-Volt-Umwandler U13	2	9M6	Motor - Fernanhängerkupplung	173-175			
4F1	Sicherung - Hupe	120	6P1		34-44, 116			
5F1	Sicherung - Lichtschalter	47	1S2	Schalter - Handbremse	176			
			1011	Outside Comment IV South in the I				

Schalterlampe - Kriechgang eingeschaltet

Schalter - Hupe/Geschwindigkeit

Schalter - Abblend-/Fern-/Blinklicht

166

116-120

61-65

15

89 47-51 29-34 91

108 138-139

81-82 144-146 102-103

120-124 155-157 4-6 4-6

> 4-7 154 32-37 118


182-189 175-178

175-178


Verdrahtungsschema (Heizung)

9A12	Heizungsmodul	7-29
9E12	Heizung	10-27
9F10	Sicherung - Ventilator	13
9F12	Sicherung - Ventilator	8
9K10	Relais - Ventilator	10-14
9K11	Relais 560W-Element	16-19
9K12	Relais 440W-Element	21-25
9S3	Schalter - Heizung	16-22
986	Schalter - Thermostat	26-29

FARBCODIERUNG					
BK = SCHWARZ	GN = GRÜN				
BN = BRAUN	BU = 8LAU				
OG = ORANGE	V7 = LILA				
YE = GELB	GY = GRAU				
RD = ROT	WH = WEISS				



127 804 2500.0700



Sachwortverzeichnis

A	
Abdeckungen, schmieren	57
Abschleppvorgang	
Allgemeine Hinweise	50
Anfahren	32
Anfahren an einer Steigung	33
Anhänger abkuppeln	44
Anhänger abkuppeln (automatische Kupplung)	44
Anhänger ankuppeln	44
Anhänger ankuppeln (automatische Kupplung)	44
Anhänger ziehen	45
Ansatzstellen für Wagenheber	47
Anschlüsse und Kabel von Motor und Batterie,	
Antrieb und Kraftübertragung	14
Antriebsachse, ablassen und auffüllen	58
Antriebssteuerung, Kühlgebläse und Arretierungen und Scharniere der Türen und	
Automatische Anhängekupplung, Prüfung	21
Automatische Anhängerkupplung, Schmierung	
В	
Batterie an Ladegerät anschließen	27
Batterie aufladen	27
Batterie ausbauen	29
Batterieabdeckung öffnen (P 250)	25
Batterieabdeckung öffnen (W 20)	26
Batterieausbau mit Hilfe eines	
Batterieentladeanzeiger	
Batterieladezustand, Prüfung	
Batteriespannungs-Sicherungen	
Batteriespannungs-Sicherungskästen	
Batteriezustand, Säurestand und Säuredichte prüfen	
Bedienung des Kriechgang-Fernsteuerungsknopfes	
Bedienungselemente und Anzeigen	
Bedienungselemente und deren Funktion	
Beilahrersitz-Einstellung	
Beleuchtung	
Delegation in the contract of	£ 4

Beleuchtungssicherungen	42
Bestimmungsgemäße Verwendung	2
Betriebsleuchten	
Betriebsstundenzähler	18
Bremsen	14
Bremsflüssigkeit, Wechsel	62
Bremsflüssigkeits-Meldeleuchte	20
Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolle	59
Bremsklötze, auf Verschleiß kontrollieren	57
Bremsleuchten	36
Bremsrohre, auf Schäden und Korrosion	
kontrollieren	60
C	
Chassis	14
D	
Data Logger	48
E	
Einführung	14
Einsatzbeispiel für die Schleppleistung (P 250)	
Elektrik	
Emplohlene Schmiermittel	
F	
Fahreranzeige	18
Fahrerkabine und Bedienungselemente	14
Fahrerlaubnis	
Fahrersitz-Einstellungen	
Fahrtrichtung wechseln	
Fahrtrichtungsanzeiger	
Fahrzeugübersicht (P 250)	
Fahrzeugübersicht (W 20)	
Fernlichtanzeige	
Feststellbremse	
Feststellbremse anziehen	
Feststellbremse lösen	

Feststelibremse nachstellen	55
Feststellbremse, Nachstellung kontrollieren	56
Feststellbremsen-Warnlicht	20
Fluchtung der Vorderräder, Kontrolle	55
Fußbremse	34
G	
Geschwindigkeitsschaltung	32
Н	
Handpelettenwagens (W 20)	29
Heckscheibenwascher/-wischer	39
Heizung	39
Hinwelse zum Einfahren	24
Hupe betätigen	37
Hydrauliköl der Lenkung und Filter, wechseln	
Hydraulikõlbehälter-Lüftung der Lenkung, wechseln	
Hydrauliköl-Meldeleuchte der Lenkung	
Hydraulikölschläuche der Lenkung, wechseln	
Hydraulikölstand der Lenkung, Kontrolle	58
1	
Inspektions- und Wartungsdaten	63
Inspektions- und Wartungsübersicht	5
J	
Kontrolle	5
Kranverladung	4
Kriechgang-Fernsteuerung	39
Kriechgeschwindigkeits-Meldeleuchte	2
L	
Lenkgestängelager, schmieren	5
Lenkrad-Einstellung	
Lenkung	1
Lenkung	3

Lenkung, Hydraulikschläuche der, auf Schäden kontrollieren	58
Lenkungsschwenklager, schmieren	56
Luttleitungen, Reinigung	59
M	
Maßnahmen vor der Stillegung des Schleppers	50
Mehrzweckanzeige	18
Motorabdeckung öffnen (P 250)	25
Motorabdeckung öffnen (W 20)	26
Nebelscheinwerfer	39
Not-Ausschaltung	35
Nutzbremse	34
P	
Plattform-Seitenteile, entfernen	49
Plattform-Seitenteile, herunterklappen	49
Prinzipskizze Hydraulik	75
Prüfungen vor der ersten Inbetriebnahme des	
Schleppers	
PVC-Schutzdach befestigen	49
R	
Radmuttern, nachziehen	54
Reifen, Zustand prüfen	54
Reifendruck, (ggf.) prüfen	31
Reifen, Zustand und Druck kontrollieren	54
Richtlinien für das Schleppen von Anhängern	43
Richtungsanzeiger	
Riegel-Warnleuchte	21
Rückfahrscheinwerfer	
Rückwärtsfahrt	
Rundumleuchte	39
S	
Scheibenwischer/-wascher	37
Schlepper reinigen	53
Sicherheitsregeln	23

Sicherheitsrelevante Begriffe	23
Stoßdämpfer, auf Schäden kontrollieren	58
Störungssuche, Hydraulíkölsystem der Lenkung	65
Straßenverkehrsbeleuchtung	36
T	
Tachometer	19
Tägliche Prüfungen	24
Technische Beschreibung	14
Technische Daten (P 250)	10
Technische Daten (W 20)	12
Technischer Hinweis	3
Typenschilder (P 250)	5
Typenschilder (W 20	6
U	
Übernahme des Schleppers	3
Übertemperatur-Warnleuchte	20
Umgang mit Schmierstoffen	
UVV-Prūfung	24
V	
Verdrahtungsschema (Heizung)	74
Verdrahrungsschema (Beleuchtung)	
Verdrahtungsschema (mit Kriechgang)	
Verdrahtungsschema (ohne Kriechgang)	
Vor dem Verlassen des Schlepper	
Vorwärtsfahrt	
W	
Warnblinkleuchten	36
Warnlicht	
Wegstreckenzähler	
Wende-Blinklicht-Meldelampen	
Wendekreis	
Wiederinbetriebnahme nach der Stillegung	







LINDE

Linde AG, Werksgruppe Flurföderzeuge und Hydraulik Postfach 100136

63701 Aschaffenburg, Telefon (0 60 21) 99-0, Telefax (0 60 21) 99-15 70